




# SPARE PARTS LIST

BRUSHCUTTERS/CLEARING SAWS

236 R, 2014-09

**R** 236R  
ACCESSORIES




## ACCESSORIES

236 R, 2014-09

Спр. №	Код	Описание	Замечание	КОЛ	Наб.
10	501 19 22-01	Штуцер для опрессовки		1	
13	502 02 28-02	Карабин подвески		1	14
11	503 73 40-01	FRONT PIECE		1	14
12	503 73 41-02	FRONT PIECE		1	14
9	503 97 64-01	Смазка для кустореза Jon		1	
3	505 31 19-01	WRENCH		1	1
4	505 31 20-01	Штуцер для опрессовки		1	1
5	506 61 50-01	Ключ-съемник		1	1
7	528 81 81-01	Чашка ограничительная		1	
1	529 26 51-01	TOOL SET		1	
2	529 26 55-01	WRENCH		1	1
8	531 00 92-48	FILTER OIL		1	
6	537 12 99-04	Чехол для шины Husqvarna	for South America	2	
14	537 21 63-01	ПОДВЕСКА КУСТОРЕЗА R		1	
6	544 35 91-01	Защита		1	

**S** 236R  
ACCESSORIES




## ACCESSORIES


236 R, 2014-09

Спр. №	Код	Описание	Замечание	КОЛ	Наб.
3	503 21 68-25	SCREW IHSCFT		1	1,2
4	503 79 88-01	Нож для обрез.веток 80 см		1	1,2
1	537 33 16-03	SPLASH GUARD 300S		1	
6	537 38 72-01	SNAP		4	1,2
2	537 39 63-03	SPLASH GUARD 300S		1	1
5	544 12 45-01	Держатель		1	1,2

**Q** 236R  
CARBURETTOR




Спр. №	Код	Описание	Замечание	КОЛ	Наб.
2	502 23 84-01	CARBURETTOR BODY		1	1,2
12	505 05 64-01	DIAPHRAGM		1	1
5	505 30 60-01	Пружина		1	1,2
7	505 30 61-01	SCREW		1	1,2
11	505 30 67-01	PUMP		1	1
19	505 30 79-01	SCREW		2	1
23	505 30 84-01	Резиновое кольцо		1	1
14	506 68 98-01	DIAPHRAGM		1	1
17	506 73 86-01	Резиновое кольцо		1	1
13	506 74 08-01	Прокладка		1	1
9	506 74 09-01	BODY		1	1
10	506 74 10-01	КРЫШКА		1	1
24	506 74 11-01	SCREW		4	1
18	506 74 12-01	SWIVEL		1	1
15	506 74 51-01	Прокладка		1	1
20	506 74 60-01	Кронштейн		1	1
29	506 74 61-01	Шайба		1	1
25	513 28 58-01	NEEDLE		1	1
26	513 30 15-01	Пружина		1	1
28	513 43 77-01	Шайба		1	1
27	513 43 78-01	Сальник		1	1
30	515 37 66-01	Вентиль		1	1
3	520 95 70-01	Сетка глушителя		1	1,2
8	520 97 72-01	Привод дросселя		1	1,2
6	520 97 74-01	Гаечка 250PS		1	1,2
4	521 08 54-01	VALVE.INLET		1	1,2
1	586 93 13-01	Карбюратор		1	






Спр. №	Код	Описание	Замечание	КОЛ Наб.
13	505 30 48-01	SCREW		2
2	505 30 49-01	GASKET.INSU		1
3	505 30 50-01	Прокладка		1
4	505 30 87-01	SCREW		2
5	505 30 88-01	BODY		1
6	505 30 89-01	PLATE.CHOKE		1 5
7	505 30 90-01	LEVER.CHOKE		1 5
9	505 30 92-01	Фильтр воздушный		1
10	505 30 93-01	КРЫШКА		1
8	506 61 40-01	SCREW		1 5
14	506 74 42-01	КРЫШКА		1
12	521 52 51-01	Пластина		1
11	523 07 13-01	KNOB		1 10
1	526 52 05-01	ISOLATOR P465 P495		1
15	586 93 13-01	Карбюратор		1




Спр. №	Код	Описание	Замечание	КОЛ Наб.
8	505 16 99-01	BOLT 0 16X32		1
1	505 29 29-01	Корпус пружины		1
2	505 29 30-01	САР		1
3	505 29 32-01	Гнездо шарнира штанги		1
4	505 29 33-01	ABSORBER		1
5	505 29 34-01	ABSORBER		1
9	505 29 38-01	DRUM		1
16	505 29 78-01	SCREW		2
17	505 29 80-01	Шайба		2
18	505 29 81-01	Шайба		2
13	505 31 24-01	BOLT 0 16X32		4
6	506 60 94-01	BOLT 0 16X32		4
11	510 55 13-01	Резиновое кольцо		1
14	513 37 15-01	SHOE-C		1
15	513 37 16-01	Пружина		1
12	516 12 42-01	Резиновое кольцо		1
10	516 13 17-01	Съемник подшипника		1
7	522 65 54-01	BOLT 0 16X32		1



Спр. №	Код	Описание	Замечание	КОЛ Наб.
4	504 12 10-01	SNAP RING		1
2	504 12 15-01	Уплотнение		1
6	505 29 61-01	Гаечка 250PS		3 1
7	505 29 62-01	Защита		1
5	505 29 64-01	Прокладка		1
3	505 29 67-01	SEAL		1
8	505 29 98-01	SCREW		1
10	505 30 00-01	Гаечка 250PS		2
11	505 30 02-01	BOLT 0 16X32		4
12	505 30 04-01	Пластина		1
13	506 60 94-01	BOLT 0 16X32		4
9	574 72 12-01	КРЫШКА		1
1	585 56 52-01	Картер K950Ring		1

**N** 236R  
CRANKSHAFT




## CRANKSHAFT

236 R, 2014-09

Спр. №	Код	Описание	Замечание	КОЛ Наб.
2	505 29 65-01	Игольчатый подшипник		2
3	506 68 94-01	KEY		1
1	585 15 30-01	Коленвал		1

**G** 236R  
CYLINDER COVER






## CYLINDER COVER


236 R, 2014-09

Спр. №	Код	Описание	Замечание	КОЛ Наб.
1	505 30 05-01	КРЫШКА		1
2	505 30 06-01	SCREW		4
3	505 30 11-01	Защита		1
4	505 30 13-01	Уплотнение		1
5	528 74 89-01	LABEL,COVER		1

**M** 236R  
CYLINDER & PISTON



Спр. №	Код	Описание	Замечание	КОЛ Наб.
7	505 29 73-01	Игольчатый подшипник		1
2	510 06 43-01	Прокладка		1
5	510 91 66-01	Ручка серебряная		1
4	510 91 77-01	Кольцо поршневое		2
1	512 27 22-01	Цилиндр		1
9	513 41 25-01	BOLT 0 16X32		4
8	513 75 24-01	Шайба		2
3	515 37 51-01	Поршень		1
10	515 49 74-01	SPARKPLUGBPMR7A		1
6	516 28 30-01	Резиновое кольцо		2




## FUEL TANK


236 R, 2014-09

Спр. №	Код	Описание	Замечание	КОЛ	Наб.
5	503 44 32-01	Фильтр топливный с грузом		1	1
2	505 30 96-01	ШАПКА ВЯЗАНАЯ		1	1
7	505 31 09-01	Защита		1	
8	505 31 10-01	SCREW		4	
6	506 70 70-01	CLAMP		1	1
3	506 74 43-01	PACKING		1	2, 1
11	506 74 58-01	STOPPER		1	2
10	506 74 68-01	Крышка фильтра		1	2
9	515 36 94-01	HOLDER		1	2
4	515 41 84-01	ТРУБА ШТАНГИ ХАЙКАТОРА		1	1
1	586 93 16-01	Бак		1	

**A** 236R  
GEAR




Спр. №	Код	Описание	Замечание	КОЛ	Наб.
17	502 84 93-01	SNAP RING		1	1
13	505 17 02-01	Игольчатый подшипник		1	1
11	506 60 99-01	Резиновое кольцо		1	1
2	506 74 56-01	BOLT 0 16X32		1	
8	516 12 41-01	Резиновое кольцо		1	1
9	516 12 79-01	Игольчатый подшипник		1	1
10	516 13 00-01	Игольчатый подшипник		1	1
16	516 13 17-01	Съемник подшипника		1	1
18	521 52 22-01	SEAL		1	1
5	521 86 20-01	BOLT 0 16X32		1	1
6	521 86 24-01	BOLT 0 16X32		1	1
4	528 81 85-01	Кронштейн		1	
3	537 18 95-01	SCREW		1	
12	544 36 27-01	BOLT 0 16X32		1	1
1	579 07 62-01	GEAR CASE			
22	579 07 64-01	Гайка		1	1
15	579 07 66-01	Тяга		1	1
14	579 07 67-01	Редуктор 343R 345Rx		1	1
7	579 07 68-01	PINION		1	1
19	579 07 69-01	HOLDER		1	1
20	579 07 70-01	Пластина		1	1
21	579 07 71-01	HOLDER		1	1






Спр. №	Код	Описание	Замечание	КОЛ	Наб.
3	505 29 46-01	BRACKET-ASSY		1	.
6	505 29 47-01	Кронштейн		1	3
7	505 29 48-01	ШАПКА ВЯЗАНАЯ		1	3
5	505 29 49-01	ШАПКА ВЯЗАНАЯ		1	3
10	510 90 94-01	BOLT 0 16X32		1	12
4	516 07 10-01	BOLT 0 16X32	Screw M5x25	6	3
8	537 17 28-02	Передняя ручка 371K		1	
9	537 17 29-01	КРЫШКА		1	12
11	575 96 06-01	Гайка		1	12
1	586 93 19-01	Передняя ручка 371K		1	
12	586 93 20-01	Передняя ручка 371K		1	
2	586 93 21-01	Передняя ручка 371K		1	12

**F** 236R  
IGNITION



Спр. №	Код	Описание	Замечание	КОЛ Наб.
1	505 29 82-01	ROTOR		1
2	505 29 83-01	COIL		1
3	505 29 84-01	CORD.HIGH		1 2
4	505 04 28-01	CAP		1 2
5	505 29 86-01	Ручка серебряная		2 2
6	515 41 53-01	Уплотнение		1
7	505 29 88-01	CAP		1
8	505 29 89-01	Пружина		1
9	505 29 90-01	BOLT 0 16X32		2
10	504 11 80-01	Гайка		1
11	529 25 29-01	Корд обрезки		1


**H** 236R  
MUFFLER



## MUFFLER



236 R, 2014-09

Спр. №	Код	Описание	Замечание	КОЛ Наб.
3	505 29 95-01	BOLT 0 16X32		1
5	505 29 97-01	PLATE.MUFFLER		1
6	505 29 98-01	SCREW		1
1	515 37 45-01	Глушитель		1
2	516 07 15-01	BOLT 0 16X32		2
4	526 52 28-01	Прокладка		1



Спр. №	Код	Описание	Замечание	КОЛ	Наб.
9	504 11 40-01	Ручка стартера		1	1
10	504 11 44-01	Шкив		1	
5	504 11 46-01	COLLAR		1	1
2	504 11 47-01	КАТУШКА ОТ TRIMMY SII		1	1
6	504 11 48-01	ARM		1	1
4	504 11 50-01	SPRING.SPIRAL		1	1
1	505 30 17-01	Стартер в сборе Partner		1	
7	505 30 28-01	ROPE		1	1
8	505 30 34-01	KNOB		1	1
11	505 30 44-01	SCREW		4	
12	505 30 46-01	COLLAR		1	
3	515 36 71-01	SCREW		1	1
13	528 74 90-01	LABEL,RECOIL		1	

**D** 236R  
THROTTLE HANDLE






## THROTTLE CONTROLS

236 R, 2014-09

Спр. №	Код	Описание	Замечание	КОЛ	Наб.
12	503 20 07-82	SCREW IHSCFM		1	2
11	503 21 66-74	SCREW IHST		2	2
7	503 71 82-01	MICRO SWITCH		1	2
5	506 49 77-01	THROTTLE CONTROL		1	2
4	537 16 02-03	Рукоятка		1	2
3	537 16 03-01	Рукоятка		1	2
6	537 16 07-03	STARTER THROTTLE LOC		1	2
8	537 17 42-01	SPRING THROTTLE TRIG		1	2
9	537 17 43-01	Пружина		1	2
2	537 18 35-07	HANDLE SYSTEM		1	
1	522 03 66-01	THROTTLE CABLE ASSY		1	



Спр. №	Код	Описание	Замечание	КОЛ	Наб.
1	583 94 32-01	Вал 323HD 325HD		1	
2	521 80 67-01	PIPE-COMP		1	
3	514 12 01-01	BUSHING		1	2
4	505 29 53-01	HANGER ASSY		1	
5	505 29 54-01	HANGER		1	4
6	505 29 55-01	Пластина		1	4
7	505 29 57-01	SCREW	M5x22	1	4
8	587 36 26-01	Наклейка		1	
11	521 53 87-01	PROTECTION		1	