

Список запасных частей


(1.645-365.0) BP 3 Home *EU Насос


Содержание


BP 3 Home *EU Насос (1.645-365.0)	3
Перечень запасных деталей BP 3 Home *EU (5.973-234.0)	4
92 Адаптер подключения для насос (ax/rad) G1 (2.997-120.0)	9

BP 3 Home *EU Насос (1.645-365.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
0	5.973-234.0	Перечень запасных деталей BP 3 Home *EU	1








Перечень запасных деталей ВР 3 Home *EU (5.973-234.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество	valid until	Текст ссылки
90	6.645-865.0	Адаптер подключения насос axial/radial	1		
91	6.645-866.0	Обратный клапан приложенный пакет к прибору для ВР3	1		
92	2.997-120.0	Адаптер подключения для насос (ax/rad) G1	1		
9001	4.645-663.0	Гайка с прокладкой для замены	1		
9002	6.645-798.0	Шестигранный винт M8x15	1	13306	ВЕРСИЯ 2
9002	7.304-546.0	Шестигранный винт М 8x12-A2-70 ISO 4017	1	13305	ВЕРСИЯ 1
9003	6.645-799.0	Шланг для сыпучих материалов замена	1		
9004	6.645-800.0	Основание для замены	1		
9005	4.645-475.0	Кнопочный выключатель на замену 0,28МПа	1		
9006	4.645-638.0	Головка насоса на замену	1		
9007	4.645-639.0	Направляющая пластина для замены	1		
9008	4.645-640.0	Механическое уплотнение для замены	1		
9009	4.645-641.0	Рамка на замену	1		
9010	4.645-642.0	Тарелка, для замены	1		
9011		Винт для заменитель	4		
9012	4.645-644.0	Кабель со штекером	1		
9013	4.645-645.0	Бак д/замены	1		
9014	4.645-646.0	Коннектор д/замены	1		
9015	4.645-647.0	Манометр для замены	1		
9016	4.645-648.0	Кольцо	1		
9017	4.645-649.0	О-Кольцо для замены	1		
9018	4.645-650.0	Диафрагма в насосе ВР	1		
9019	4.645-651.0	Инжектор с уплотнит. кольцами для замены	1		
9020	4.645-652.0	Крышка клапана с уплотнительным кольцом	1		
9021	6.645-804.0	Плата носителя для замены	1		
9022		Поэзия для замены	1		
9023	4.645-659.0	Электродвигатель	1		
9024	4.645-657.0	Температурный выключатель	1		
9025	4.645-655.0	Распределительный щит набор для замены	1		
9026	4.645-662.0	Выключатель с прокладка set for replacem	1		
9027		Кабель с принадлежности	1		
9028	4.645-656.0	Набор болтовых соединений для замены	1		

Перечень запасных деталей BP 3 Home *EU (5.973-234.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество	valid until	Текст ссылки
9029	4.645-660.0	Колпачок клапана д/замены	1		
9030	4.645-661.0	Кольцо для замены	1		
9031	4.645-658.0	Крыльчатка с параллельным набором ключей	1		
9032	4.645-517.0	Конденсатор комплектный заменитель 15EF	1		
9033	6.304-032.0	Шестигранный винт М 8Х 35	1		
9034	7.311-060.0	6-гранная гайка М8-А2-70 EN 1661	1		
9035	4.645-474.0	Фасонное уплотнение на замену	1		
9036	6.645-818.0	Демпфер для замены	1		
9037	4.645-700.0	Фланец бака BP 3- 5 Home	1		



92 Адаптер подключения для насос (ax/rad) G1 (2.997-120.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
5	6.645-648.0	Кольцо кругл сечения 30x2,55	1
10	6.745-094.0	O-Кольцо серый 26x3,5	1