

Список запасных частей


(1.645-422.0) BP6 Deep Well Насос


Содержание


BP6 Deep Well Насос (1.645-422.0)	3
Перечень запасных деталей BP 6 Deep Well *EU (5.973-034.0)	4
3 Адаптер для насосов, G1 (6.997-473.0)	8

BP6 Deep Well Насос (1.645-422.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
0	5.973-034.0	Перечень запасных деталей BP 6 Deep Well *EU	1







Перечень запасных деталей BP 6 Deep Well *EU (5.973-034.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
2	6.997-354.0	Соединительный элемент для насосов	1
3	6.997-473.0	Адаптер для насосов, G1	1
4	4.645-276.0	Конденсатор для замены 16EF	1
5	6.645-696.0	Основание для замены BP 4/6 Deep Well	1
6	6.645-698.0	Комплект д/замены BP 6 Deep Well	1
7	7.777-999.0	Пополнение запасов прекращенный	1
8	6.645-781.0	Распределительный щит	1
9	6.645-702.0	Фильтровальная корзина для замены BP 4/6	1
10	6.645-703.0	Выключатель для замены BP 4/6 Deep Well	1
11	6.645-704.0	Предохранитель для замены BP 4/6 Deep We	1
12	6.645-705.0	Веревка для замены BP 4/6 Deep Well	1
13	7.306-112.0	Винт с цилиндрической головкой M8x50-A2-	1
14	6.645-311.0	Обратный клапан	1



3 Адаптер для насосов, G1 (6.997-473.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
2	6.645-648.0	Кольцо кругл сечения 30x2,55	2