

## **Список запасных частей**

(1.645-460.0) ВР 1 Barrel\*Насос для бочки

## Содержание

---

BP 1 Barrel*Насос для бочки (1.645-460.0)	3
Перечень запасных деталей BP 1 Barrel (5.970-879.0)	4
10 Детали	5
12 Пистолет-распылитель Plus (2.645-268.0)	7
13 Пистолет-распылитель (2.645-265.0)	9

BP 1 Barrel\*Насос для бочки (1.645-460.0)

---




POS	Артикульный №	Описание	Количество
0	5.970-879.0	Перечень запасных деталей BP 1 Barrel	1

Перечень запасных деталей ВР 1 Barrel (5.970-879.0)

---

POS	Описание	Количество
10	Детали	1

---



## 10 Детали

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Примечание
2	4.645-170.0	Фиксируемый бочечный насос	1	
3	4.645-175.0	Крепление	1	
4	2.645-191.0	Универсальный коннектор	1	
4	2.645-192.0	Универсальный коннектор с аквастопом	1	
4	2.645-193.0	Универсальный коннектор Plus	1	
4	2.645-201.0	Универсальный коннектор б/упак	1	
4	2.645-202.0	Универсальн. коннектор с аквастопом б/уп	1	
5	5.645-216.0	Зажим шланга	1	
6	7.312-293.0	Шайба 4-A2 ISO 7093-1	1	
7	7.303-035.0	Винт M4x30 -St-R2R (In6Rd)	1	
8	2.645-006.0	Адаптер для кранов G3/4 с переходн.G 1/2	1	
9	4.645-193.0	Крышка с фильтром д/замены SBP	1	
9	5.645-220.0	Крышка	1	ohne Filter
11	2.645-138.0	Шланг PrimoFlex 1/2"- 20m	1	1/2"-20m
11	6.645-413.0	Шланг PrimoFlex 1/2" -15m	1	1/2"-15m
12	2.645-268.0	Пистолет-распылитель Plus	1	
13	2.645-265.0	Пистолет-распылитель	1	




## 12 Пистолет-распылитель Plus (2.645-268.0)

---

<b>POS</b>	<b>Артикульный №</b>	<b>Описание</b>	<b>Количество</b>
1	6.645-437.0	Уплотнительное кольцо 10,78x2,62	1
10	5.745-111.0	Регулировочный рычаг	1





### 13 Пистолет-распылитель (2.645-265.0)

---

<b>POS</b>	<b>Артикульный №</b>	<b>Описание</b>	<b>Количество</b>
1	6.645-437.0	Уплотнительное кольцо 10,78x2,62	1
9	5.745-111.0	Регулировочный рычаг	1