

# **Список запасных частей**

(1.645-580.0) SP 5 Dual \*EU

## Содержание



---


SP 5 Dual *EU (1.645-580.0)	3
Перечень запасных деталей SP 5 Dual *EU	4
61 Соединительный элемент в комплекте мал (4.745-043.0)	7

SP 5 Dual \*EU (1.645-580.0)

---

POS	Описание	Количество
0	Перечень запасных деталей SP 5 Dual *EU	1
1000	Руководство по обслуживанию SP 3-7	1





Перечень запасных деталей SP 5 Dual \*EU

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Примечание
1	4.745-120.0	Корпус набор для замены SP 5 Dirt	1	
4	5.745-248.0	Ходовое колесо SP5 Dirt/Dual 2019	1	Version 2
5	5.745-007.0	Ходовое колесо SP 5 Dirt	1	Version 1
6	7.311-514.0	Гайка шестигранная М 8-А2-70 ISO 7040	1	
18	6.645-066.0	Винт 3,9 x 32	3	
27	5.745-022.0	Каретка	1	
32	5.745-095.0	Подвод гидравлическая система SP 5 Dual	1	
33	5.745-096.0	Кожух гидравлическая система SP 5 Dual	1	
34	5.745-097.0	Прокладка SP 5 Dual	1	
35	5.745-085.0	Вентиляционная вставка	1	
36	6.745-009.0	О-Кольцо 135x3	1	
55	5.745-098.0	Винт SP 5 Dual	1	
60	5.745-015.0	Зажим	1	
61	4.745-043.0	Соединительный элемент в комплекте мал	1	



61 Соединительный элемент в комплекте мал (4.745-043.0)

---

POS	Артикульный №	Описание	Количество
2	6.645-647.0	Уплотнительное кольцо 28х3	1