


Список запасных частей


(1.680-015.0) ОС 3 **EU

Содержание

ОС 3 **EU (1.680-015.0)	3
33 Распылитель в компл. для замены (4.775-045.3)	5
901 Нижняя часть корпуса набор только для замены (4.100-595.0)	7




POS	Артикульный №	Описание	Количество
2	5.062-712.3	Корпус верхняя часть только для замены	1
3	5.322-194.3	Ручка прибор только для замены	1
4	5.322-195.3	Ручка бак только для замены	1
5	4.071-593.3	Бак с клапаном ОСЗ 4L	1
6	4.063-026.3	Крышка бака	1
7	5.064-096.0	Кожух распределительный щит	1
9	5.580-005.0	Корпус топливного вентиля	1
14	9.086-221.0	Винт ATF 4.1x22	4
18	6.470-238.3	Насосный агрегат только для замены	1
19	4.100-594.0	Платина только для замены	1
20	6.363-713.0	О-Кольцо 11,0x3,0 NBR70	1
21	5.584-010.0	Управление клапан	1
22	5.731-004.0	Фильтр мелкой очистки короткий (2015/17)	1
33	4.775-045.3	Распылитель в компл. для замены	1
51	6.654-370.3	Блок питания только для замены	1
901	4.100-595.0	Нижняя часть корпуса набор только для замены	1



33 Распылитель в компл. для замены (4.775-045.3)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
37	5.130-185.0	Форсунка	1



901 Нижняя часть корпуса набор только для замены (4.100-595.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
4	5.368-000.0	Колпак зарядное гнездо	1