





























Ри с. №	Артикул детали	Ш Т	Описание детали	ТИ	До модели
81	0003 000 0729		691179 Фиксатор винта глушителя		
16	0003 000 0044		271139S Прокладка для воздухоочистителя		
3					
30	0003 000 1094		692307 Глушитель (Super Lo Tone)		
0					
30	0003 000 0133		394569S Глушитель (Round Lo Tone)		
0					
A					
44	0003 000 2447		797819 Фильтрующий элемент воздухоочистителя		
5					
53	0003 000 0825		691417 Винт (Воздушный фильтр)		
4					
53	0003 000 1624		698369 Поролоновый фильтр воздухоочистителя		
5					
53	0003 000 1636		698472 Воздухоочиститель		
6					
61	0003 000 0822		691413 Винт (Глушитель)		
3					
67	0003 000 0126		393756 Дефлекторный глушитель		
6					
C					
67	0003 000 0559		690661 Винт (Дефлектор глушителя)		
7					
83	0003 000 1745		699670 Защита-глушитель (Round Lo Tone)		
2					
A					
83	0003 000 1864		790743 Защита-глушитель		
2					
C					
83	0003 000 0561		690664 Винт (Защита глушителя) (Длина 13/32")		
6					
83	0003 000 1865		790745 Винт (Защита глушителя) (Длина 1/2")		
6					
A					
83	0003 000 0711		691125 Винт (Защита глушителя) (Длина 5/8")		
6					
B					
96	0003 000 2506		799329 Крышка корпуса воздухоочистителя		
8					



Корпус нагнетателя/кожухи, маховик, ручной стартер








Ри с. №	Артикул детали	Ш Т	Описание детали	ТИ	До модели
23	0003 000 2603		799682 Маховик		
23	0003 000 2900		592003 Маховик		
A					
23	0003 000 2902		592370 Маховик		
B					
37	0003 000 1558		697403 Защита-маховик (Сторона карбюратора)		
B					
37	0003 000 2159		793748 Защита-маховик (Сторона глушителя)		
C					
55	0003 000 1056		692144 Корпус ручного стартера		
58	0003 000 1540		697316 Веревка стартера (Длина 88 5/8")		
60	0003 000 0997		691915 Захват веревки стартера		
60	0003 000 0094		281434S Захват веревки стартера		
A					
65	0003 000 0594		690837 Винт (Ручной стартер)		
73	0003 000 1795		699850 Вращающийся экран		
78	0003 000 1066		692198 Винт (Защита маховика)		
30	0003 000 1561		697411 Корпус нагнетателя (Двигатели, соответствующие		
4			законодательным требованиям)		
30	0003 000 1066		692198 Винт (Корпус нагнетателя)		
5					
33	0003 000 0560		690662 Гайка (Маховик)		
2					
36	0003 000 0004		19069 Съёмник маховика		
3					
45	0003 000 0760		691236 Крышка маховика		
5					
45	0003 000 1091		692299 Пластина трения защелки		
6					
45	0003 000 0095		281505S Защелка храпового механизма		
9					
59	0003 000 0583		690800 Гайка (Ручной стартер)		
2					
59	0003 000 0910		691696 Винт (Фрикционно-храповой диск)		
7					
60	0003 000 0396		499706 Ручной стартер (Веревка 88 5/8")		
8					
68	0003 000 0973		691855 Скользящая пружина		
9					
92	0003 000 2601		793973 Крышка корпуса нагнетателя		
1					
A					
93	0003 000 0809		691348 Защита-перемотка		
0					
96	0003 000 2489		799014 Винт (Крышка корпуса нагнетателя)		
9					
A					
96	* 0003 000 1290		694046 Винт (Крышка корпуса нагнетателя)		10061400
9					
A					
10	0003 000 2901		592366 Вентилятор-маховик		
05					
12	0003 000 0406		499901 Комплект шкивов/пружин (Шкив)		
10					
12	0003 000 0406		499901 Комплект шкивов/пружин (Пружина)		
11					



Ри с. №	Артикул детали	Ш Т	Описание детали	ТИ	До модели
18 8	0003 000 1066		692198 Винт (Скоба управления)		
20 2	0003 000 1670		698835 Соединение механического регулятора		
20 9	0003 000 1654		698726 Пружина регулятора		
22 2			Скоба – система управления (Для замены скобы управления, поз. для заказа 222J)		
22 2 Н	0003 000 2542		XXXXXX Наклейка-выбросы (Для замены скобы управления, поз. для заказа 222J)		
22 2J	0003 000 2470		798686 Скоба управления		
22 7	0003 000 1557		697402 Рычаг управления регулятора		
23 6	0003 000 2722		591292 Соединение блокировки		
26 5	0003 000 1059		692179 Трубный хомут		
26 5 А	0003 000 0581		690798 Трубный хомут		
26 5 В	0003 000 0660		691024 Трубный хомут		
26 7	0003 000 0676		691044 Винт (Зажим кожуха)		
26 8	0003 000 0661		691025 Провод цепи управления картера		
26 9	0003 000 0662		691026 Провод цепи управления		
27 0	0003 000 0663		691027 Гайка (Кожух проводки управления)		
27 1	0003 000 0664		691028 Рычаг управления		
33 3 А	0003 000 2727		591420 Якорь магнето		
33 4	0003 000 0684		691061 Винт (Якорь магнето)		
35 6	0003 000 1110		692390 Провод останова		
36 2	0003 000 2054		793351 Колпачок свечи зажигания		
40 4	0003 000 0446		690272 Шайба (Кривошип регулятора)		
50 5	0003 000 0766		691251 Гайка (Рычаг управления регулятора)		
56 2	0003 000 0708		691119 Болт (Рычаг управления регулятора)		
61 5	0003 000 0466		690340 Держатель ручки регулятора		
61 6	0003 000 1559		697405 Кривошип регулятора		
62 1	0003 000 1095		692310 Выключатель (Тормоз)		
63 5	0003 000 0414		66538S Колпачок свечи зажигания		

Тормоз, система управления, пружина регулятора, зажигание

Ри с. №	Артикул детали	Ш Т .	Описание детали	ТИ	До модели
72 9	0003 000 0541		690586 Зажим провода		
74 5	0003 000 0721		691146 Винт (Тормоз) (Длина 7/8")		
74 5 А	0003 000 0600		690859 Винт (Тормоз) (Длина 1/2")		
77 2	0003 000 0705		691111 Винт (Крышка рычажного механизма)		
85 1	0003 000 0215		493880S Зажим свечи зажигания		
85 1 А	0003 000 1120		692424 Зажим свечи зажигания		
92 2	0003 000 1053		692135 Пружина тормоза		
92 3	0003 000 0847		691487 Тормоз		
92 5	0003 000 0810		691349 Крышка рычажного механизма		






Распределительный вал, крышка/поддон картера, коленчатый вал, комплект прокладок -
двигатель, комплект прокладок - клапан, поршень/кольца/шатун

Ри с. №	Артикул детали	Ш Т	Описание детали	ТИ	До модели
3	0003 000 0111		299819S Уплотнение, масл. (Сторона магнето)		
4	0003 000 2455		798264 Поддон картера двигателя (Двигатели с 6 винтами поддона)		
4	0003 000 2595		590569 Поддон картера двигателя (Двигатели с 7 винтами поддона)		
A					
7	0003 000 1651		698717 Прокладка для головки цилиндра		
9	0003 000 1443		695890 Прокладка для сапуна		
12	0003 000 0041		270895 Прокладка для картера двигателя (Толщина .005")(Двигатели с 6 винтами поддона)		
12	0003 000 0042		270896 Прокладка для картера двигателя (Толщина .009")(Двигатели с 6 винтами поддона)		
12	0003 000 1069		692218 Прокладка для картера двигателя (Толщина .015")(Двигатели с 6 винтами поддона)		
12	0003 000 2602		799587 Прокладка для картера двигателя (Двигатели с 7 винтами поддона)		
A					
15	0003 000 0899		691680 Пробка отверстия для слива масла		
16	0003 000 2303		796216 Коленчатый вал		
20	0003 000 0117		391483S Уплотнение, масл. (Сторона вала отбора мощности)		
22	0003 000 1145		692551 Винт (Крышка/поддон картера двигателя)		
22	0003 000 2596		590763 Винт (Крышка/поддон картера двигателя)		
A					
24	0003 000 0010		222698S Шпонка маховика		
25	0003 000 2252		795689 Поршень в сборе (Большой размер .020")		
25	0003 000 2254		795691 Поршень в сборе		
26	0003 000 2251		795688 Комплект колец (Большой размер .020")		
26	0003 000 2253		795690 Комплект колец		
27	0003 000 0854		691588 Фиксатор поршневого пальца		
28	0003 000 1743		699659 Поршневой палец		
29	0003 000 1739		699654 Шатун		
32	0003 000 0889		691664 Винт (Шатун)		
33	0003 000 0100		296676 Клапан выхлопного коллектора		
34	0003 000 0101		296677 Впускной клапан		
35	0003 000 0524		690520 Пружинный клапан (Впускная система)		
36	0003 000 0524		690520 Пружинный клапан (Выпускная система)		
40	0003 000 1065		692194 Держатель клапана		
43	0003 000 1586		697799 Маслоотражатель/регулятор		
45	0003 000 0936		691762 Клапан с кулачковым распределением		
46	0003 000 1025		691998 Распределительный вал		
51	0003 000 1736		699649 Прокладка для подвода		
51	0003 000 1991		792389 Прокладка для подвода		
C					
16	0003 000 0044		271139S Прокладка для воздухоочистителя		
3					
35	0003 000 2599		590777 Комплект прокладок-двигатель		
8					
52	0003 000 0980		691876 Уплотнение шупа/трубки		
4					
71	0003 000 0347		499047 Установочный штифт (Коленчатый вал)		
8					
A					
74	0003 000 2300		796210 Шестерня распределительного вала (Пластмасса)		
1					
74	0003 000 0949		691805 Шестерня распределительного вала (Металл)		
1					

Распределительный вал, крышка/поддон картера, коленчатый вал, комплект прокладок -
двигатель, комплект прокладок - клапан, поршень/кольца/шатун

Ри с. № А	Артикул детали	Ш Т .	Описание детали	ТИ	До модели
86	0003 000 1544		697338 Уплотнение клапана		
8					
10	0003 000 0326		498526 Комплект прокладок-клапан		
95					



Карбюратор, топливная система

Ри с. №	Артикул детали	Ш Т	Описание детали	ТИ	До модели
90	0003 000 2471		798758 Карбюратор		
97	0003 000 1562		697414 Ось дросселя		
10 6	0003 000 0990		691901 Впускное седло		
13 0	0003 000 0738		691190 Дроссельный клапан		
16 3	0003 000 0044		271139S Прокладка для воздухоочистителя		
18 0	0003 000 0235		494406 Топливный бак (Металл)		
19 0	0003 000 0879		691640 Винт (Топливный бак) (Длина 1 3/4")		
19 0 A	0003 000 0703		691108 Винт (Топливный бак) (Длина 9/16")		
36 5	0003 000 1808		790029 Винт (Карбюратор)		
39 0	0003 000 0965		691839 Пружина диафрагмы заслонки		
39 3	0003 000 0964		691837 Экран карбюратора		
39 4	0003 000 2216		795083 Диафрагменный карбюратор		
52 9	0003 000 1062		692189 Резиновая втулка		
61 2	0003 000 0268		496046S Приемная трубка		
61 7	0003 000 0039		270344S Уплотн. кольцо (Впускной коллектор)		
63 3	0003 000 0793		691321 Уплотнение дроссельного стержня/оси (Дроссель)		
67 0	0003 000 0874		691633 Распорная втулка топливного бака		
72 4	0003 000 1571		697478 Держатель уплотнения		
91 3	0003 000 0236		494409 Седло обратного клапана		
95 7	0003 000 0310		497929S Крышка топливного бака (Пластмасса)		
95 7 B	0003 000 2038		792878 Крышка топливного бака (Пластмасса)		
97 6	0003 000 1317		694394 Карбюратор с подачей топлива		
12 18	0003 000 1440		695866 Уплотн. кольцо (Карбюратор)		

1319 WARNING LABEL



REQUIRED when replacing parts with warning labels affixed.

1319A WARNING LABEL



REQUIRED when replacing parts with warning labels affixed.








1058 OPERATOR'S MANUAL



1330 REPAIR MANUAL



1036 EMISSIONS LABEL



Ри с. №	Артикул детали	Ш Т	Описание детали	ТИ	До модели
1	0003 000 1737		699650 Блок цилиндров (Двигатели с 6 винтами поддона)		
1	0003 000 2597		590770 Блок цилиндров (Двигатели с 7 винтами поддона)		
A					
2	0003 000 2395		796961 Комплект втулок/уплотнений (Сторона магнето)		
3	0003 000 0111		299819S Уплотнение, масл. (Сторона магнето)		
5	0003 000 1825		790169 Головка цилиндра		
7	0003 000 1651		698717 Прокладка для головки цилиндра		
8	0003 000 1932		791781 Комплект элементов сапуна		
9	0003 000 1443		695890 Прокладка для сапуна		
10	0003 000 0891		691666 Винт (Сапун в сборе)		
11	0003 000 0764		691245 Патрубок сапуна		
13	0003 000 0879		691640 Винт (Головка цилиндра)		
50	0003 000 1735		699644 Впускной коллектор		
50	0003 000 1990		792388 Впускной коллектор		
A					
51	0003 000 1736		699649 Прокладка для подвода		
51	0003 000 1991		792389 Прокладка для подвода		
C					
54	0003 000 0705		691111 Винт (Впускной коллектор)		
28	0003 000 0647		691002 Винт (Трубка для щупа)		
7					
30	* 0003 000 0492		690400 Экран цилиндра		06101100
6					
30	* 0003 000 0469		690345 Винт (Экран цилиндра)		06101100
7					
33	0003 000 2282		796112S Свеча зажигания (-> 0003 000 3182 / 992300C)		
7					
36	0003 000 2054		793351 Колпачок свечи зажигания		
2					
38	0003 000 2530		89838S Свечной ключ		
3					
52	0003 000 1042		692040 Щуп		
3					
52	0003 000 0980		691876 Уплотнение щупа/трубки		
4					
52	0003 000 0792		691320 Трубка щупа		
5					
52	0003 000 1062		692189 Резиновая втулка		
9					
63	0003 000 0414		66538S Колпачок свечи зажигания		
5					
71	0003 000 0618		690959 Установочный штифт (Цилиндр)		
8					
84	0003 000 0978		691870 Уплотн. кольцо (Трубка для щупа)		
2					
84	0003 000 0834		691440 Узел со щупом/трубкой		
7					
86	0003 000 1544		697338 Уплотнение клапана		
8					
86	0003 000 1732		699641 Седло клапана (Впускная система)		
9					
87	0003 000 1733		699642 Седло клапана (Выпускная система)		
0					
87	0003 000 0413		63709 Втулка направляющей клапана (Впускной клапан)		
1					

Ри с. №	Артикул детали	Ш Т .	Описание детали	ТИ	До модели
87 1	0003 000 1734		699643 Втулка направляющей клапана (Выпускной клапан)		
10 36			Наклейка - эмиссия (Поставляется авторизованным дилером Briggs & Stratton)		
10 58	0003 000 0075		277038 Руководство оператора		
13 19	0003 000 2197		794467 Наклейка-предупреждение		
13 19 А	0003 000 2445		797669 Наклейка-предупреждение		
13 30	0003 000 0043		270962 Руководство по ремонту		



Моторный блок (Shortblock)

Ри с. №	Артикул детали	Ш Т .	Описание детали	ТИ	До модели
1			Моторный блок (Shortblock) отсутствует		