





SPARE PARTS LIST


BLOWERS

580 BTS, 2011-05

R 580BTS, 580BFS
ACCESSORIES



2




ACCESSORIES


580 BTS, 2011-05

Спр. №	Код	Описание	Замечание	КОЛ Наб.
1	521 53 30-01	CONNECTION		1
2	544 40 00-04	HANDLEBAR ASSY		1
3	537 24 13-01	HANDLEBAR		1 2
4	537 29 29-01	Кронштейн		1 2
5	576 57 97-01	PLATE SAWMILL		1 2
6	502 20 40-01	KNOB		1 2
7	725 23 47-51	SCREW EHHM		1 2
8	725 53 25-55	SCREW IHSCM		1 2
9	731 23 14-01	HEXAGON NUT		2 2
10	537 17 29-01	КРЫШКА		1 2
11	537 17 28-01	Передняя ручка 371К		1 2
12	731 23 14-01	HEXAGON NUT		1 2
13	503 20 02-45	SCREW IHSCFM		1 2
14	576 58 27-01	Баллон-распылитель краски		1

Q 580BTS, 580BFS
CARBURETOR




Спр. №	Код	Описание	Замечание	КОЛ	Наб.
1	579 62 97-01	Карбюратор		1	
2	544 36 35-01	BODY CARBURETTOR		1	1
3	505 30 79-01	SCREW		2	1
4	506 74 60-01	Кронштейн		1	1
5	506 61 26-01	Гайка		1	1
6	506 74 13-01	SCREW		1	1
7	506 74 12-01	SWIVEL		1	1
8	506 74 61-01	Шайба		1	1
9	506 73 86-01	Резиновое кольцо		1	1
10	505 30 75-01	Сальник		1	1
11	579 60 53-01	MAIN JET		1	1
12	506 74 51-01	Прокладка		1	1, 21
13	506 68 98-01	DIAPHRAGM		1	1, 21
14	506 74 08-01	Прокладка		1	1, 21
15	505 30 68-01	DIAPHRAGM		1	1, 21
16	506 74 09-01	BODY		1	1
17	505 30 67-01	PUMP		1	1
18	506 74 10-01	КРЫШКА		1	1
19	506 74 11-01	SCREW		4	1
20	521 63 15-01	Резиновое кольцо		1	1, 21
21	511 45 95-01	Набор прокладок		1	



Спр. №	Код	Описание	Замечание	КОЛ	Наб.
1	576 58 49-01	Крышка фильтра		1	
2	512 65 41-01	Фильтр воздушный		1	
3	512 65 20-01	Фильтр воздушный		1	
5	578 31 14-01	Держатель фильтра 51 55		1	
6	503 89 47-01	SNAP		4	
7	512 84 81-01	SCREW		4	
8	544 27 19-01	Пластина		1	
9	576 58 51-01	Шланг		1	
10	544 27 40-01	Пластина		1	
11	506 67 38-01	SCREW		4	15
12	576 59 49-01	Пластина		1	
13	576 59 47-01	Пластина		1	15
14	515 39 07-01	BOLT 0 16X32		2	
15	576 59 45-01	Патрубок глушителя 2094		1	
16	516 13 60-01	O-RING		1	15
17	576 59 48-01	Привод дросселя		1	15
19	521 63 15-01	Резиновое кольцо		1	20
20	579 62 97-01	Карбюратор		1	
21	506 74 42-01	КРЫШКА		1	
22	577 08 96-01	Прокладка		1	
24	576 58 98-01	BOLT 0 16X32		1	
25	578 10 84-01	ISOLATOR P465 P495		1	
26	577 69 48-01	Прокладка		1	

K 580BTS, 580BFS
CRANK CASE




CRANKCASE

580 BTS, 2011-05

Спр. №	Код	Описание	Замечание	КОЛ Наб.
1	513 24 19-01	Гайка		1
2	576 59 27-01	COUPLING		1
3	506 68 94-01	KEY		1
5	576 59 11-01	Картер K950Ring		1
6	515 38 81-01	BOLT 0 16X32		4
7	576 56 43-01	BOLT 0 16X32		4
10	576 59 16-01	Прокладка		1

L 580BTS, 580BFS
CRANK SHAFT




CRANKSHAFT

580 BTS, 2011-05

Спр. №	Код	Описание	Замечание	КОЛ	Наб.
1	578 38 51-01	Вал		1	
2	506 68 94-01	KEY		1	1
3	521 52 13-01	Игольчатый подшипник		2	1
4	521 52 19-01	SEAL		2	1
5	576 69 64-01	Игольчатый подшипник		1	1

C 580BTS, 580BFS
CYLINDER COVER




CYLINDER COVER

580 BTS, 2011-05


Спр. №	Код	Описание	Замечание	КОЛ Наб.
1	576 57 85-01	ENGINE COVER		1
2	512 84 81-01	SCREW		5
3	576 57 86-01	КРЫШКА		1

J 580BTS, 580BFS
CYLINDER & PISTON




Спр. №	Код	Описание	Замечание	КОЛ Наб.
1	544 25 68-01	SCREW		2
2	576 58 95-01	Пластина		1
3	576 58 96-01	Уплотнение		1
4	506 74 52-01	BOLT 0 16X32		4
5	578 38 50-01	Цилиндр		1
6	576 59 64-01	Поршень		1 5
7	521 52 05-01	Шайба		2 5, 6
8	576 69 64-01	Игольчатый подшипник		1 5, 6
9	576 59 65-01	Поршень		1 5, 6
10	576 59 68-01	Гаечка 250PS		1 5, 6
11	521 53 19-01	SNAP RING		2 5, 6
12	576 59 67-01	Резиновое кольцо		2 5, 6
13	576 58 94-01	Прокладка		1

M 580BTS, 580BFS
FAN HOUSING




Спр. №	Код	Описание	Замечание	КОЛ Наб.
1	576 58 44-01	VOLUTE		1
2	544 26 46-01	SCREW		2
4	512 84 81-01	SCREW		8
5	576 56 15-01	FAN		1
6	576 56 16-01	BOLT 0 16X32		4
8	576 58 43-01	VOLUTE		1
10	576 57 94-01	Кронштейн		2
11	504 12 23-01	CLAMP	For 580BTS only	1
12	512 84 81-01	SCREW		6
13	512 84 79-01	SCREW		1
14	521 52 51-01	Пластина		1
15	512 84 79-01	SCREW		1
16	521 52 51-01	Пластина		1
17	514 18 39-01	Гайка		2
18	576 58 45-01	КРЫШКА		1
19	512 84 81-01	SCREW		3



Спр. №	Код	Описание	Замечание	КОЛ Наб.
1	577 51 38-01	Рама		1
2	576 56 22-01	DAMPER		2
3	544 27 08-01	SCREW		2
4	577 62 88-01	SCREW		2
5	513 66 75-01	Гайка		2
6	505 18 26-01	Гайка		2
7	579 65 94-02	NET		1
8	513 66 67-01	DAMPER		1
9	521 51 72-01	BOLT 0 16X32		1
10	577 35 79-01	Шайба		1
11	526 24 39-01	CLAMP		4

G 580BTS, 580BFS
FUEL TANK




FUEL TANK

580 BTS, 2011-05


Спр. №	Код	Описание	Замечание	КОЛ	Наб.
1	506 74 15-01	CLAMP		1	
2	579 13 83-04	HOSE		1	8
5	506 70 70-01	CLAMP		1	8
6	506 74 26-01	Крышка фильтра		1	8
7	504 03 18-01	Крышка топливного бака		1	8
8	578 31 15-01	Бак топливный	For all except USA and Canada	1	
8	579 14 08-01	Топливный бак в сборе	For USA and Canada	1	

P 580BTS, 580BFS
HARNESS




Спр. №	Код	Описание	Замечание	КОЛ Наб.
1	576 62 53-01	PAD		1
3	544 27 02-01	CLAMP		3
4	544 27 08-01	SCREW		2
5	544 27 00-01	CLAMP		2

H 580BTS, 580BFS
IGNITION SYSTEM



Спр. №	Код	Описание	Замечание	КОЛ	Наб.
1	587 98 47-01	Колпачок свечи зажигания		1	14
2	506 65 52-01	Пружина		1	14
3	521 23 34-01	Свеча зажигания NGKBPМR7A		1	
4	587 65 44-01	TUBE		1	14
5	588 17 14-01	Втулка		2	
6	515 41 53-01	Уплотнение		1	14
7	576 59 38-01	Корд обрезки		1	
8	579 38 30-01	BOLT 0 16X32		2	
9	587 65 48-01	Резиновое кольцо		2	10
10	587 65 51-01	ROTOR		1	
11	506 68 94-01	KEY		1	
12	587 65 50-01	Храповик		2	10
13	513 24 19-01	Гайка		1	10
14	587 98 45-01	COIL		1	
15	587 65 49-01	Пружина		2	10

F 580BTS, 580BFS
MUFFLER




MUFFLER

580 BTS, 2011-05

Спр. №	Код	Описание	Замечание	КОЛ	Наб.
1	577 95 35-01	MUFFLER ASSY		1	
2	576 59 09-01	Прокладка		1	
3	576 59 05-01	Искрогаситель		1	1
4	576 59 06-01	DIFFUSOR		1	1
5	576 59 07-01	BOLT 0 16X32		2	
6	576 59 08-01	BOLT 0 16X32		1	
7	544 36 27-01	BOLT 0 16X32		4	1


D 580BTS, 580BFS
STARTER




STARTER

580 BTS, 2011-05

Спр. №	Код	Описание	Замечание	КОЛ	Наб.
1	578 28 35-01	Стартер в сборе Partner		1	
2	521 62 96-01	Пружина		1	1
3	576 59 42-01	КАТУШКА ОТ TRIMMY SII		1	1
4	521 63 08-01	Шайба		1	1
5	521 63 06-01	Пружина		1	1
6	521 63 03-01	Пластина		1	1
7	521 63 12-01	Шайба		1	1
8	515 36 71-01	SCREW		1	1
9	537 23 25-01	Ручка стартера		1	1
10	577 05 31-01	ROPE		1	1
11	506 74 56-01	BOLT 0 16X32		4	
12	576 58 58-01	Наклейка	For 580BTS	1	
12	577 51 41-01	Наклейка	For 580BFS	1	



Спр. №	Код	Описание	Замечание	КОЛ	Наб.
1	502 24 48-01	Рукоятка		1	28
2	502 64 17-01	Пластина		1	28
3	537 14 12-03	Втулка вала тормоза цепи		1	28
4	502 24 55-01	CONTROL		1	28
5	510 91 12-01	Гайка		1	28
6	505 56 79-01	Пружина		1	28
7	502 24 60-01	Держатель		1	28
8	502 29 10-01	КРЫШКА		1	28
9	537 37 39-01	Пружина		1	28
10	505 18 15-01	Шайба		1	28
11	735 58 35-01	Шайба		1	28
12	537 22 63-01	Соединительная деталь		1	25, 28
13	537 22 62-01	Соединительная деталь		1	25, 28
14	502 24 54-01	Деталь тормоза цепи		1	28
15	537 17 42-01	SPRING THROTTLE TRIG		1	28
16	502 24 49-01	Рукоятка		1	28
17	505 29 12-01	SCREW		2	28
18	505 29 08-01	SCREW		1	28
19	503 22 65-01	Гайка		1	28
20	502 24 53-01	HOLDER		1	28
21	576 57 97-01	PLATE SAWMILL		1	28
22	504 80 03-01	TURNING KNOB		1	28
23	725 23 44-51	SCREW ENHM		1	28
24	577 75 69-01	TUBE		1	25, 28
25	576 78 56-01	Кабель 225Н		1	28
26	576 78 57-01	Корд обрезки		1	25, 28
27	576 78 58-01	Провод		1	25, 28
28	576 57 96-01	Привод дросселя		1	



Спр. №	Код	Описание	Замечание	КОЛ Наб.
1	576 58 64-01	ТРУБА ШТАНГИ ХАЙКАТОРА		1
2	576 58 17-01	ТРУБА ШТАНГИ ХАЙКАТОРА		1
3	576 58 14-01	Гнездо шарнира штанги		1
4	544 27 41-01	Пластина		2
5	576 56 47-01	Шланг		1
6	502 84 28-01	Пластина		1
7	576 57 83-01	ELBOW		1
8	581 29 08-01	Сальник		1