

Иллюстрация Handle-bar and control box




Иллюстрация Handle-bar and control box

Ссыл ка №	Кол-во	Код артикула	Наименование
1	2	ZM000121	Handle Con sistema di riscaldamento; With heating system
2	1	ZM000290	Handlebar DX; RIGHT
3	1	ZM000291	Lever DX, comando trazione; RH, traction control
4	1	ZM000123	Cable
5	1	ZM000124	Spring
6	1	ZM000074	Lever Leva selezione marce; Drive speed selection lever
7	2	ZM000075	Knob
8	1	ZM000304	Plate
9	1	ZM000079	Plate
10	1	ZM000080	Headlamp
11	1	ZM000081	Washer
12	1	ZM000086	Handle cover
13	1	ZM000294	Cable
14	1	ZM000297	Lever SX, azionamento fresa; LH, operated cutter
15	1	ZM000299	Handlebar SX; LEFT
16	2	ZM000166	Self locking nut
17	2	ZM000090	Pin
18	4	ZM000011	Bushing
19	2	ZM000298	Rubber protection
20	2	ZM000375	Lever Leva di comando direzione; Direction control lever
21	1	ZM000176	Plate right
22	1	ZM000084	Extension (lever)
23	1	ZM000293	Extension (lever)
24	1	ZM000076	Plate
25	1	ZM000295	Plate
26	1	ZM000078	Plate left
27	1	ZM000077	Spring
28	1	ZM000303	Plate right
29	1	ZM000186	Lever
30	1	ZM000187	Lever
31	2	ZM000376	Lever support
32	1	ZM000085	Selector Leva regolazione altezza getto camino; Height jet adjustable chute lever
33	1	ZM000087	Cable Cavo regolazione altezza getto camino; Height jet adjustable chute cable
34	1	ZM000177	Plate left
35	1	ZM000292	Cable Cavo impedimento innesto rotore; Rotor engagement safety cable
37	1	ZM000300	Pin
38	1	ZM000083	Switch
39	1	ZM000296	Block




Иллюстрация Complete motor

Ссыл ка №	Кол-во	Код артикула	Наименование
1	1	ZM000093	Belt cover
2	1	ZM000012	Spring
3	1	ZM000131	Bushing
4	1	ZM000095	Support
5	1	ZM000013	Pulley
6	1	ZM000305	Pulley
7	1	ZM000307	Washer
8	2	ZM000306	V belt TRUFLEX G 4LXP960
9	2	ZM000308	Washer
10	1	ZM000097	Belt
11	1	ZM000096	Pulley




Иллюстрация Transmission assy

Ссыл ка №	Кол-во	Код артикула	Наименование
1	1	ZM000309	Lower handle
2	1	ZM000310	Lever support
3	2	ZM000311	Bush
4	2	ZM000172	Plate
5	1	ZM000314	Regulating lever
6	1	ZM000313	Knob
7	1	ZM000235	Pin (locking)
8	1	ZM000316	Bolt
9	1	ZM000317	Block
10	1	ZM000319	Fork
11	1	ZM000320	Fork
12	2	ZM000352	Clutch cable
13	2	ZM000346	Bushing
14	1	ZM000354	Bushing
15	2	ZM000321	Spike
16	2	ZM000349	Spike
17	2	ZM000329	Spring
18	1	ZM000315	Shaft
19	1	ZM000348	Gear case assy
20	1	ZM000355	Main bord
21	4	ZM000236	Bearing
22	1	ZM000353	Shaft
23	1	ZM000022	Wheel
24	1	ZM000024	Flange
25	1	ZM000023	Rubber ring
26	2	ZM000322	Track
27	1	ZM000101	Cover
28	1	ZM000331	Plate
29	1	ZM000139	Chain sprocket
30	2	ZM000330	Support (wheel)
31	1	ZM000189	Bracket support
32	4	ZM000357	Bushing
33	1	ZM000028	Shaft
34	1	ZM000029	Wheel
35	1	ZM000350	Plate (guide)
36	1	ZM000211	Plate
37	1	ZM000351	Shaft
38	1	ZM000347	Plate
39	2	ZM000356	Bushing
40	2	ZM000338	Flange Completa di boccia; Complete with bushing
41	2	ZM000335	Chain
42	1	ZM000318	Plate
43	6	ZM000341	Gear
44	2	ZM000340	Gear
45	1	ZM000358	Bushing
46	2	ZM000342	Cover (wheel)




Иллюстрация Transmission assy

Ссыл ка	Кол-во	Код артикула	Наименование
47	2	ZM000343	Bushing
48	2	ZM000345	Key
49	1	ZM000344	Shaft
50	1	ZM000327	Shaft
51	2	ZM000325	Chain sprocket
52	1	ZM000332	Cover
53	2	ZM000328	Hook
54	1	ZM000134	Pin (lever)
55	4	ZM000323	Wheel kit Ruote ant.+post; Front+rear wheels
56	2	ZM000324	Side frame
57	1	ZM000185	Adjuster nut
58	1	ZM000334	Chain sprocket
59	1	ZM000333	Key
60	1	ZM000336	Chain
61	1	ZM000312	Rod
62	1	ZM000092	Spring
63	2	ZM000326	Wheel shaft bearing




Иллюстрация Snow thrower assy

Ссыл ка №	Кол-во	Код артикула	Наименование
1	1	ZM000149	Knob
2	1	ZM000150	Rod
3	2	ZM000151	Cardan
4	1	ZM000359	Tube
5	1	ZM000153	Worm gear
6	2	ZM000047	Sliding block
7	1	ZM000363	Hood
8	1	ZM000155	Bearing
9	1	ZM000156	Key
10	1	ZM000157	Pulley
11	1	ZM000039	Spring
12	1	ZM000364	Main board
13	1	ZM000035	Pulley
14	1	ZM000159	Foot socket
15	1	ZM000087	Cable
16	1	ZM000112	Spring
17	1	ZM000365	Snow chute
18	1	ZM000065	Spring
19	1	ZM000066	Bracket
20	1	ZM000162	Spacer
21	1	ZM000051	Bearing
22	2	ZM000163	Seal ring
23	1	ZM000049	Fan
24	1	ZM000164	Shaft
25	1	ZM000054	Bearing
26	2	ZM000161	Bushing
27	2	ZM000229	Washer
28	6	ZM000166	Self locking nut
29	6	ZM000090	Pin
30	3	ZM000059	Tiller sx
31	3	ZM000056	Tiller dx
32	1	ZM000168	Shovel
33	1	ZM000169	Shovel support
34	1	ZM000220	Cover sx
35	1	ZM000219	Cover dx
36	2	ZM000116	Gasket
37	2	ZM000230	Spacer
38	12	ZM000114	Guard cap
39	4	ZM000231	Spacer
40	3	ZM000062	Rail plate
41	2	ZM000060	Bushing
42	2	ZM000061	Cover
43	1	ZM000117	Gear
44	1	ZM000226	Plate
45	1	ZM000227	Countershaft support
46	1	ZM000225	Tube support
47	1	ZM000223	Cotter pin




Иллюстрация Snow thrower assy

Ссыл ка	Кол-во	Код артикула	Наименование
48	1	ZM000042	Cover
49	1	ZM000157	Pulley
50	6	ZM000063	Rail plate
51	1	ZM000228	Shaft
52	1	ZM000222	Nipple
53	1	ZM000360	Shaft
54	1	ZM000362	Cotter pin
55	1	ZM000361	Gasket
56	2	ZM000366	Washer




Иллюстрация Cylinder head

Ссыл	Кол-во	Код артикула	Наименование
к ^а №1	4	L66150414	Screw
2	1	L66150530	Tube
3	1	L66150531	Gasket
4	1	3055123	Spark plug
5	1	L66150532	Gasket
6	1	L66150653	Gasket
7	2	L66150654	Pin
8	1	L66150316	Screw
9	1	L66150655	Head comp.cylinder
10	1	L66150656	Gasket set

12*




Иллюстрация Cylinder and crankcase

Ссыл	Кол-во	Код артикула	Наименование
к ^а N1	2	L66150657	Bearing
2	1	L66150658	Compensator
3	1	L66150659	Shaft
4	1	L66150660	Oil seal
5	1	L66150353	Plug
6	1	L66150661	Oil seal
7	1	L66150316	Screw
8	1	L66150480	Cable
9	1	L66150537	Clip
10	1	L66150591	Ignition coil
11	1	L66150539	Tube
12	1	L66150656	Gasket set
13	1	L66150699	Extension hose Lungo; Long




Иллюстрация Crankcase cover

Ссыл ка №	Кол-во	Код артикула	Наименование
1	1	L66150662	Governor
2	1	L66150541	Complete cap
3	1	L66150663	Gasket
4	2	L66150664	Pin
5	1	L66150665	Bearing
6	1	L66150666	Oil seal
7	1	L66150667	Complete cap
8	1	L66150352	Screw
9	1	L66150656	Gasket set




Иллюстрация Crankshaft and piston

Ссыл	Кол-во	Код артикула	Наименование
к ^а N1	1	L66150668	Piston ring set
2	1	L66150693	Piston pin
3	2	L66150669	Ring
4	1	L66150670	Connecting rod cpl.
5	1	L66150665	Bearing
6	1	L66150671	Shaft
7	1	L66150594	Key
8	1	L66150551	Band
9	1	L66150672	Piston assy




Иллюстрация Valve

Ссыл	Кол-во	Код артикула	Наименование
к ^а N1	1	L66150552	Plate
2	2	L66150673	Equalizer rod
3	2	L66150554	Slide
4	1	L66150674	Camshaft assy
5	2	L66150556	Valve
6	4	L66150557	Valve
7	2	L66150558	Clamp
8	2	L66150559	Spring
9	1	L66150560	Slide
10	1	L66150561	Seal ring
11	1	L66150675	Valve
12	1	L66150563	Compensator
13	1	L66150655	Head comp.cylinder




Иллюстрация Starter assy

Ссыл ка №	Кол-во	Код артикула	Наименование
1	1	L66150676	Starter assy
2	1	L66150677	Starter assy
3	1	L66150566	Clip
4	1	L66150316	Screw




Иллюстрация Carburettor

Ссыл ка №	Кол-во	Код артикула	Наименование
1	1	L66150570	Tube
2	1	L66150702	Primer pump
3	1	L66150681	Gasket
4	1	L66150682	Gasket
5	1	L66150683	Gasket
6	1	L66150684	Carburetor
7	1	L66150575	Spacer
8	1	L66150696	Air lever




Иллюстрация Flywheel and coil

Ссыл ка №	Кол-во	Код артикула	Наименование
1	1	L66150678	Ignition coil
2	2	L66150321	Screw
3	1	L66150679	Flywheel
4	1	L66150680	Fan
5	1	L66150492	Case
6	1	L66150493	Switch




Иллюстрация Starter lever

Ссыл ка №	Кол-во	Код артикула	Наименование
1	1	L66150685	Starter lever




Иллюстрация Control lever

Ссыл ка №	Кол-во	Код артикула	Наименование
1	1	L66150686	Rod
2	1	L66150578	Spring
3	1	L66150687	Spring
4	1	L66150499	Rubber protection
5	1	L66150497	Switch (stop)
6	1	L66150240	Screw
7	1	L66150688	Complete lever
8	1	L66150185	Nut
9	1	L66150382	Screw




Иллюстрация Air filter

Ссыл ка №	Кол-во	Код артикула	Наименование
1	1	L66150689	Air filter kit




Иллюстрация Muffler

Ссыл ка	Кол-во	Код артикула	Наименование
№1	2	L66150317	Screw
2	1	L66150690	Muffler
3	5	L66150348	Nut




Иллюстрация Tank

Ссыл ка №	Кол-во	Код артикула	Наименование
1	1	L66150295	Fitting
2	1	L66150511	Cap
3	1	L66150317	Screw
4	2	L66150509	Clip
5	1	L66150585	Tube
6	1	L66150185	Nut
7	1	L66150508	Switch
8	1	L66150507	Knob
9	1	L66150514	Filter
10	1	L66150570	Tube
11	1	L66150586	Tube
12	1	L66150691	Tank




Иллюстрация Shutter

Ссыл ка №	Кол-во	Код артикула	Наименование
1	1	L66150692	Cover
2	1	L66150647	Guard
3	1	L66150317	Screw
4	1	L66150649	Cover