

# **Список запасных частей**

(1.151-906.0) HD 7/10 CXF Аппарат высокого давления

## Содержание

---

HD 7/10 CXF Аппарат высокого давления (1.151-906.0)	3
Перечень запасных деталей ВД 7/10 CXF *E (5.974-126.0)	4
10 Корпус	5
11 Корпус	6
12 Барабан для намотки шланга	8
2 Катушка для шланга (4.515-104.0)	10
14 КЗЧ к катушке шланга (4.515-105.0)	12
20 Насосный агрегат	14
21 Головка цилиндра	15
8 Клапаны (3 шт.) (2.884-916.0)	18
11 Пробка (4.132-007.0)	20
17 Набор запасных частей распределительный золотник для замены (2.883-988.3)	22
21 Ось клапана в сборе (4.584-022.0)	24
23 Сопловая насадка (4.769-035.0)	26
25 Комплект запчастей (2.884-551.0)	28
30 Седло клапана в сборе HD7/18 (4.481-226.0)	29
22 Прямолинейная направляющая	31
30 Мотор	33
40 Принадлежности	35
41 Разбрызгиватель EASY!Force (4.118-015.0)	37
1 Пищевой пистолет трапецеидальная резьба	38
9000 Комплект запасных частей рычаг Food (2.885-484.0)	40
42 Поворотный регулятор TR 270L (4.118-007.0)	42
1 Поворотный фазовый регулятор TR 270L	43
43 Шланг TR Hygiene DN6 25MPa 15m (6.110-074.0)	45
44 Струйная трубка TR 840 mm (4.112-006.0)	47
45 Тройное сопло TR 060 (4.117-040.0)	49
1 Тройная форсунка TR 060	50
46 Соединитель TR TR22-TR20 (4.111-038.0)	52
50 Распределительный щит	54

HD 7/10 CXF Аппарат высокого давления (1.151-906.0)

---

POS	Артикульный №	Описание	Количество
0	5.974-126.0	Перечень запасных деталей ВД 7/10 CXF *E	1

Перечень запасных деталей ВД 7/10 СХФ \*Е (5.974-126.0)


---

<b>POS</b>	<b>Описание</b>	<b>Количество</b>
10	Корпус	1
20	Насосный агрегат	1
30	Мотор	1
40	Принадлежности	1
50	Распределительный щит	1

## 10 Корпус


---

POS	Описание	Количество
11	Корпус	1
12	Барабан для намотки шланга	1



## 11 Корпус

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Текст ссылки
1	5.069-202.3	Крышка прибора для замены	1	
2	6.304-099.0	Винт с полупотайной головкой M6x18-4.8-R	1	
3	6.310-053.0	Вставная гайка	1	
4	5.050-206.3	Передняя часть рамы	1	
5	5.032-554.0	Направляющая деталь	2	
6	5.321-721.0	Ручка	1	
7	5.050-207.3	Рамка задняя стенка для замены	1	
8	5.107-248.0	Соединительная скоба балки	2	
9	5.032-648.0	Крышка поверхн.	1	
11	4.063-778.0	Вентиль дозирования чистящего средства	1	
13	5.105-399.0	Ось	1	
14	6.435-756.0	Колесо, серое D200	2	
15	4.515-273.0	КЗЧ колпака колеса	1	КОМПЛЕКТ ИЗ 2 ШТ.
16	5.044-216.0	Держатель	1	
17	7.303-108.0	Винт 5x20 -10.9-R2R (In6Rd)	10	
18	6.388-216.0	Шланг DN 5	1	ЗАКАЗЫВАТЬ МЕТРАЖОМ
20	5.731-652.0	Фильтр с грузом	1	
21	5.032-555.0	Направляющая	2	
22	5.057-077.0	Опора	2	
23	6.343-168.0	Стопорная шайба	2	
24	7.303-046.0	Винт M6x12 -St-R3R (In6Rd)	2	
25	7.303-156.0	Болт M6x40 -St-P3R (In6Rd)	2	



## 12 Барабан для намотки шланга

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Примечание
1	4.481-302.0	Рукоятка в сборе	1	
2	4.515-104.0	Катушка для шланга	1	
3	7.303-109.0	Винт	3	
4	5.427-326.0	Соединительный элемент	1	
5	5.411-161.0	Резьбовая пробка	2	
6	5.427-328.3	Узловая деталь для замены	1	
7	4.421-959.0	Трубопровод в сборе HD	1	
8	6.362-703.0	Кольцо круглого сечения 6,0 x 1,5	2	
9	7.343-018.0	Стопорное кольцо 18x1,2-Rf-St DIN 471	1	VERSION 2
10	4.363-693.0	Уплотнительное кольцо	2	
11	4.363-691.0	Уплотнительное кольцо для замены	2	
12	4.037-013.0	Крюк	3	
13	7.303-046.0	Винт М6x12 -St-R3R (In6Rd)	2	
14	4.515-105.0	КЗЧ к катушке шланга	1	
15	7.343-018.0	Стопорное кольцо 18x1,2-Rf-St DIN 471	1	VERSION 1



2 Катушка для шланга (4.515-104.0)

---

POS	Артикульный №	Описание	Количество
2	7.303-109.0	Винт	3

---



14 КЗЧ к катушке шланга (4.515-105.0)


---

POS	Артикульный №	Описание	Количество
4	7.303-046.0	Винт М6х12 -St-R3R (In6Rd)	3

## 20 Насосный агрегат

---

POS	Описание	Количество
21	Головка цилиндра	1
22	Прямолинейная направляющая	1




## 21 Головка цилиндра

POS	Артикульный №	Описание	Количество
4	6.414-252.0	Сетчатый фильтр	1
5	5.064-150.3	Крышка с присосами для замены	1
6	6.362-384.0	Кольцо круглого сечения 9,0 x 1,5	1
7	6.362-533.0	Кольцо круглого сечения 14,0 x 1,5	3
8	2.884-916.0	Клапаны (3 шт.)	2
9	5.550-316.3	Цилиндрическая головка	1
10	6.421-348.3	Манометр для замены 0-15 МПа	1
11	4.132-007.0	Пробка	4
12	5.003-062.0	Пластина	1
13	5.111-046.0	Муфта головки блока цилиндров	1
14	6.362-642.0	Кольцо круглого сечения диам. 7,65 x 1,7	1
15	5.411-070.0	Резьбовая пробка	1
16	5.443-624.0	Ниппель	1
17	2.883-988.3	Набор запасных частей распределительный золотник для замены	1
18	5.034-494.0	Ручка	1
19	4.744-201.0	Выключатель в сборе	1
20	6.363-613.0	Кольцо круглого сечения 4 x 2 -NBR90	1
21	4.584-022.0	Ось клапана в сборе	1
22	2.884-853.0	КЗЧ сопловая вставка	1
23	4.769-035.0	Сопловая насадка	1
24	5.411-171.0	Резьбовая пробка	1
25	2.884-551.0	Комплект запчастей	1
26	2.884-984.3	КЗЧ	1
27	7.311-510.0	Шестигранная гайка М 8-8-A2E ISO 7040	1
28	7.401-907.0	Шарик 3/8 G200	1
29	6.362-858.0	Кольцо круглого сечения 11,0 x 1,5	1
30	4.481-226.0	Седло клапана в сборе HD7/18	1
31	6.363-597.0	Уплотнительное кольцо 5,28 x 1,78	1
32	7.401-908.0	Шарик 7 G300-1.4301 DIN 5401	1
33	5.332-258.0	Винтовая пружина	1
34	6.362-113.0	Кольцо круглого сечения 6,0 x 2,0	1
35	7.306-105.0	Винт М6x30 -8.8-R3R (In6Rd)	4
36	6.362-480.0	Кольцо круглого сечения 12,42 x 1,78	1

## 21 Головка цилиндра

---



POS	Артикульный №	Описание	Количество
37	5.332-999.0	Винтовая пружина	1
44	6.465-031.0	Соединительный элемент 3/4	1



8 Клапаны (3 шт.) (2.884-916.0)

---


POS	Артикульный №	Описание	Количество
15	6.362-077.0	Кольцо круглого сечения 10 x 2,2	3



11 Пробка (4.132-007.0)


---

POS	Артикульный №	Описание	Количество
18	6.362-458.0	Кольцо круглого сечения 11,0 x 2,0	1



## 17 Набор запасных частей распределительный золотник для замены (2.883-988.3)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
1	5.110-947.0	Втулка	1
		Текст позиции2: 28839880	
3	5.114-513.0	Опорное кольцо	1
		Текст позиции2: 28839880	
4	5.115-999.0	Диск	1
		Текст позиции2: 28839880	
5	5.332-511.0	Винтовая пружина	1
		Текст позиции2: 28839880	
6	5.367-003.0	Мембрана	1
		Текст позиции2: 28839880	
7	5.411-162.0	Запорный винт	1
		Текст позиции2: 28839880	
10	6.363-615.0	Кольцо круглого сечения 11 x 1,5	1
		Текст позиции2: 28839880	
11	6.363-611.0	Кольцо 8,73 x 1,78 -NBR	1
		Текст позиции2: 28839880	
12	6.363-241.0	Уплотнительное кольцо 2,90x1,78	1
		Текст позиции2: 28839880	



21 Ось клапана в сборе (4.584-022.0)

---

POS	Артикульный №	Описание	Количество
208	6.363-613.0	Кольцо круглого сечения 4 x 2 -NBR90	1



23 Сопловая насадка (4.769-035.0)


---

POS	Артикульный №	Описание	Количество
165	6.362-384.0	Кольцо круглого сечения 9,0 x 1,5	2

## 25 Комплект запчастей (2.884-551.0)

---


<b>POS</b>	<b>Артикульный №</b>	<b>Описание</b>	<b>Количество</b>
44	6.362-365.0	Кольцо круглого сечения в сборе 1ST.-R.	1
46	6.362-445.0	Кольцо круглого сечения 16,0 x 2,4-NBR 8	1
47	6.362-575.0	Кольцо круглого сечения 12,42 в сборе	1
71	7.311-510.0	Шестигранная гайка М 8-8-A2E ISO 7040	1
101	6.376-036.0	Этикетка для зап.частей 65x55 ММ	2



30 Седло клапана в сборе HD7/18 (4.481-226.0)


---

POS	Артикульный №	Описание	Количество
2	6.362-858.0	Кольцо круглого сечения 11,0 x 1,5	1
3	7.401-907.0	Шарик 3/8 G200	1
4	5.332-999.0	Винтовая пружина	1




## 22 Прямолинейная направляющая

POS	Артикульный №	Описание	Количество
1	4.553-242.0	Поршень в сборе	3
2	5.062-754.3	Толкатель	1
3	6.363-077.0	Уплотнительное кольцо 75x3	1
4	7.303-047.0	Винт М6x16 -St-R3R (In6Rd)	2
5	7.306-106.0	Винт с цилиндрической головкой М8x70 -8.	4
6	6.365-340.0	Кольцо с проточкой 14x22x5/7	3
7	5.115-744.0	Шайба	3
8	6.363-610.0	Кольцо кругл. сечения 13 x 3 -NBR	3
9	5.362-011.0	Уплотнительное кольцо	3
10	5.112-811.0	Втулка	3
11	6.362-376.0	Кольцо круглого сечения 24,0 x 1,5	3
12	5.115-465.0	Шайба	3
13	6.365-432.0	Кольцо с проточкой 14x22x5,3	3



## 30 Мотор

POS	Артикульный №	Описание	Количество
0	4.623-683.3	Двигатель в сборе	1
1	5.070-639.0	Масляный бачок	1
2	5.064-457.0	Крышка серая	1
3	6.303-153.0	Винт М5х15	1
4	5.094-148.0	Крышка подшипника В	1
5	5.600-060.3	Вентиляционное колесо для замены	1
6	5.692-081.0	Воздухоотвод	1
7	6.303-320.0	Винт М 5х 20-St-R2R	4
9	7.367-001.0	Радиальное уплотнение вала А24х37х7-NBR	1
10	6.401-427.3	Угловой шарикоподшипник	1
11	5.802-288.0	Монтажная деталь	2
12	4.120-213.3	Косая шайба для замены	1
13	7.303-108.0	Винт 5х20 -10.9-R2R (In6Rd)	2
14	6.362-161.0	Кольцо круглого сечения 19,3 х 2,4	1
15	7.306-042.0	Винт с цилиндрической головкой М8х25 -8.	1
17	6.288-016.0	Трансмиссионное масло (1 л)	1
18	5.767-005.0	Резиновый буфер	4
19	4.401-198.0	Шарикоподшипник 6202-2RS	1
22	7.312-277.0	Шайба 8-200HV-A2E ISO7093-1	1
23	7.313-004.0	Пружинная шайба В8-FSt-A3E DIN 127	1



## 40 Принадлежности


---

POS	Артикульный №	Описание	Количество
41	4.118-015.0	Разбрызгиватель EASY!Force	1
42	4.118-007.0	Поворотный регулятор TR 270L	1
43	6.110-074.0	Шланг TR Hygiene DN6 25MPa 15m	1
44	4.112-006.0	Струйная трубка TR 840 mm	1
45	4.117-040.0	Тройное сопло TR 060	1
46	4.111-038.0	Соединитель TR TR22-TR20	1

#### 41 Разбрызгиватель EASY!Force (4.118-015.0)

---


POS	Описание	Количество
1	Пищевой пистолет трапецидальная резьба	1



## 1 Пищевой пистолет трапецеидальная резьба

---

POS	Артикульный №	Описание	Количество
7	5.132-001.0	заглушка	1
8	5.321-136.3	Захватная пара EH 155 только для замены	1
22	7.303-096.0	Винт 4 x 22-St-10.9-A2R (IN6RD)	7
9000	2.885-484.0	Комплект запасных частей рычаг Food	1
9001	4.427-021.0	Узловая деталь TR только для замены Food	1



9000 Комплект запасных частей рычаг Food (2.885-484.0)


---

POS	Артикульный №	Описание	Количество
4	5.332-178.0	Винтовая пружина	2

## 42 Поворотный регулятор TR 270L (4.118-007.0)

---


POS	Описание	Количество
1	Поворотный фазовый регулятор TR 270L	1



## 1 Поворотный фазовый регулятор TR 270L

---

<b>POS</b>	<b>Артикульный №</b>	<b>Описание</b>	<b>Количество</b>
4	5.321-364.3	Ручка поворотный фазовый регулятор	1
12	2.880-001.0	Комплект уплотнений TR	1
30	7.343-069.0	Стопорное кольцо 25x1,2-1.4122 DIN 471	1



43 Шланг TR Hygiene DN6 25MPa 15m (6.110-074.0)

---

POS	Артикульный №	Описание	Количество
1	4.363-691.0	Уплотнительное кольцо для замены	1
2	2.880-990.0	Набор колец, 5 шт.	1



#### 44 Струйная трубка TR 840 mm (4.112-006.0)

---


<b>POS</b>	<b>Артикульный №</b>	<b>Описание</b>	<b>Количество</b>
1	4.100-688.0	Комплект запасных частей прокладка TR	1
2	5.321-018.3	Пластиковый корпус струйной трубки	1
3	4.112-011.0	Защитная деталь TR на замену	1
11	7.303-129.0	Винт 4x16 -10.9-R2R (K-In6Rd)	6

45 Тройное сопло TR 060 (4.117-040.0)

---

POS	Описание	Количество
1	Тройная форсунка TR 060	1


---



## 1 Тройная форсунка TR 060

---


POS	Артикульный №	Описание	Количество
2	5.394-859.0	Предохранительная часть	1
4	5.311-225.0	Гайка	1
6	6.362-480.0	Кольцо круглого сечения 12,42 x 1,78	1
7	6.362-460.0	Кольцо круглого сечения 14,0 x 2,5	1
10	6.362-409.0	Кольцо круглого сечения 32,0 X 1,5	1
11	7.401-902.0	Шарик 5 G20-1.4034 DIN 5401	2
12	5.321-884.0	Зажим	1
15	6.363-696.0	Стопорное кольцо 14x20x3	1



46 Соединитель TR TR22-TR20 (4.111-038.0)

---

POS	Артикульный №	Описание	Количество
1	2.880-001.0	Комплект уплотнений TR	1



## 50 Распределительный щит

POS	Артикульный №	Описание	Количество
1	5.388-512.0	Табличка	1
2	4.063-910.0	Крышка на замену	1
3	5.365-181.0	Уплотнительный профиль	1
4	5.061-000.0	Корпус	1
6	6.649-134.3	Кабель с вилкой HD 6/15 HD 7/18	1
7	7.303-031.0	Винт М4х10 -St-P2R (In6Rd)	1
8	5.263-051.0	Зажимный элемент	1
9	7.303-109.0	Винт	1
10	6.303-153.0	Винт М5х15	3
11	6.632-173.0	Контактор 4,0 кВт / 380 В	1
12	5.048-251.0	Лист	1
13	6.630-049.0	Колпачок	1
14	6.631-190.0	Стартер ОКН-160 380V 16 А Condor	1