


Список запасных частей

(1.198-714.0) VC 7 Cordless yourMax Extra *EU


Содержание

VC 7 Cordless yourMax Extra *EU (1.198-714.0)	3
15 Форсунка для пола (9.754-740.0)	5
16 Всасывающая трубка, металл (9.754-739.0)	7
20 Handheld в сб. белый VC 7 (4.198-000.0)	9
30 Пылесборник станция VC 7 (9.754-863.0)	11



VC 7 Cordless yourMax Extra *EU (1.198-714.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
10	6.198-003.0	Кисточка для очистки мебели 2in1	1
11	6.198-004.0	Насадка для щелей LED	1
12	2.863-090.0	Турбощетка	1
15	9.754-740.0	Форсунка для пола	1
16	9.754-739.0	Всасывающая трубка, металл	1
18	9.754-749.0	Настенное крепление с зарядная станция	1
19	9.769-018.0	Опорная стойка VC Best	1
20	4.198-000.0	Handheld в сб. белый VC 7	1
30	9.754-741.0	Зарядное устройство	1
40	2.863-318.0	Фильтр HEPA	1




15 Форсунка для пола (9.754-740.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
30	9.769-079.0	Кнопка трубы	1
40	9.754-708.0	Заднее колесо 2К	1
50	9.769-549.0	Щетка FB1676B	1
60	9.769-545.0	Набор запасных частей колесо вал	2
70	9.769-550.0	Набор запасных частей размыкатель кнопка	1




16 Всасывающая трубка, металл (9.754-739.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
10	9.769-079.0	Кнопка трубы	1
20	9.769-566.0	Пружина	1



20 Handheld в сб. белый VC 7 (4.198-000.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
3	9.754-706.0	Поручень задний крышка 2К	1
5	9.765-994.0	Кузов размыкатель	1
10	9.769-548.0	Набор запасных частей фильтр	1
30	9.754-863.0	Пылесборник станция VC 7	1



30 Пылесборник станция VC 7 (9.754-863.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
10	9.769-022.0	Пол разрешение кнопка	1
20	2.884-361.0	Набор запасных частей пылесборник	1
100	2.863-319.0	Фильтр Air Inlet	1