

Список запасных частей

(1.394-265.0) HV 1/1 Bp Cs


Содержание

HV 1/1 Вр Cs (1.394-265.0)	3
10 Базовая модель HV 1/1 Вр	5
67 Набор блокировка (4.071-636.0)	7




HV 1/1 Bp Cs (1.394-265.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
10		Базовая модель HV 1/1 Bp	1
50	2.445-042.0	Battery Power+ 18/30 *INT	1
51	2.445-044.0	Зарядное устройство Battery Power+ 18/60 *EU	1
100	2.889-222.0	Всасывающий шланг конус T DN35 0.5m	1
102	6.900-385.0	Щелевая насадка DN35	1
104	2.889-221.0	Всасывающая кисточка упакованный NW 35	1
106	2.889-268.0	Лямка упакованный	1
107	2.889-309.0	Форсунка для пола упакованный DN35	1



10 Базовая модель HV 1/1 Вр

POS	Артикульный №	Описание	Количество
10	4.071-634.0	Набор корпус слева	1
11	4.071-635.0	Набор корпус справа	1
12	6.634-011.0	Плёночно-контактная клавиатура HV 1/1 Вр	1
14	6.630-809.0	Выключатель	1
15	5.324-002.0	Микропереключатель	1
17	4.645-717.3	Электронные компоненты упакованный	1
21	4.071-330.0	Набор блокировка емкость	1
24	4.071-334.0	Набор двигатель воздуходувки	1
30	5.071-457.0	Емкость чаша слева	1
31	5.071-458.0	Емкость чаша справа	1
32	4.071-331.0	Всасывающий патрубок	1
36	5.333-216.0	Запорный клапан	1
37	5.745-094.0	Фильтр для предварительной очистки	1
38	6.414-034.0	Фильтровальный картридж	1
41	6.633-534.0	Винт с колпачком Kombi-Torx 3x18	10
60	5.324-203.0	Кнопка разблокировки аккумулятор	1
67	4.071-636.0	Набор блокировка	1



67 Набор блокировка (4.071-636.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
2	6.330-160.0	Нажимная пружина	2