


# **Список запасных частей**

(1.394-274.0) BVL 5/1 Bp \*INT Пылесос

## Содержание

---

BVL 5/1 Вр *INT Пылесос (1.394-274.0)	3
10 Корпус в сб. для замены (4.605-185.0)	8
1 Корпус головка в сб. BVL 5/1 (4.605-191.0)	10
14 Корпус основная пластина для замены (5.605-247.3)	12
25 Воздуходувка UL (4.610-108.3)	14
37 Дистанционное управление (4.645-736.0)	16
65 Лямка (6.541-007.0)	18
81 Изогнутый переходник антистатичесNW35 2K (2.889-148.0)	20








BVL 5/1 Вр \*INT Пылесос (1.394-274.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Текст ссылки
10	4.605-185.0	Корпус в сб. для замены	1	
13	5.605-212.3	Основная пластина для замены	1	
14	5.605-247.3	Корпус основная пластина для замены	1	
15	7.303-086.0	Винт 5x30 -10.9-R2R (K-In6Rd)	7	
16	5.605-238.3	Шина аккумулятор для замены	1	
17	4.051-368.3	Контакт опора выбрасыватель weak spring	1	
18	4.071-599.0	Фиксатор элемента	1	
20	5.324-220.3	Микропереключатель разблокировка аккумуля	1	
21	6.907-577.0	Нажимная пружина D 5,25x27	1	
25	4.610-108.3	Воздуходувка UL	1	
26	7.303-096.0	Винт 4 x 22-St-10.9-A2R (IN6RD)	5	
27	5.363-498.0	Прокладка под	1	
30	4.683-275.3	Управление электроника для замены	1	
31	5.605-430.3	Корпус электроника переключения для замены BVL 5/1 Вр	1	
33	6.651-834.0	Кабель BLDC motor communic. electronics	1	
34	6.651-073.0	Кабель аккумулятор электроника BV5/1 BP Pack	1	
35	6.651-072.0	Кабель аккумулятор управление BV5/1 BP Pack	1	
36	6.346-043.0	Ферритовое кольцо	2	
37	4.645-736.0	Дистанционное управление	1	
38	6.645-664.0	Разрезное кольцо В 4	3	
39	7.311-001.0	6-гранная гайка M4 -6-A2E ISO 4032	3	
40	7.313-002.0	Пружинная шайба B5-FSt-MZN DIN 127	1	
41	7.311-002.0	6-гранная гайка M5 -6-A2E ISO 4032	1	
42	6.903-241.0	Прижимная скоба	1	
50	2.042-022.0	Battery Power+ 36/60 DW *INT	1	Принадлежности необязательный
51	2.445-053.0	Зарядное устройство Battery Power+ 36/60 *CUL	1	Принадлежности необязательный
51	2.445-045.0	Зарядное устройство Battery Power+ 36/60 *EU	1	Принадлежности необязательный
51	2.445-051.0	Зарядное устройство Battery Power+ 36/60 *AU	1	Принадлежности необязательный
51	2.445-047.0	Зарядное устройство Battery Power+ 36/60 *GB	1	Принадлежности необязательный
55	4.286-000.0	Изоляционный мат в сб. для замены	1	
60	5.414-007.3	Фильтр система защиты двигателя для замены	1	
61	2.889-342.0	Принадлежности фильтр HEPA	1	
62	5.731-068.3	Фильтровальная корзина для замены	1	

## BVL 5/1 Вр \*INT Пылесос (1.394-274.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Текст ссылки
63	4.286-004.0	Фильтр выдува в сб. для замены	3	
64	6.904-335.0	Фильтр-мешки флисовые, 10 шт.	1	
65	6.541-007.0	Лямка	1	
66	7.306-254.0	Винт М8х16 -10.9-ZNBHL ISO 7380-2	2	
67	6.653-026.0	Магнит	1	
68	6.303-557.0	Винт 3х12	2	
69	7.303-123.0	Винт с потайной головкой 3х16 -10.9-R2R	2	
75	4.032-046.0	Всасывающий патрубок в сб. для замены	1	
77	5.343-022.0	Стопорное кольцо	1	
79	5.324-225.3	Держатель всасывающая трубка, для замены	2	
80	2.889-346.0	Всасывающий шланг Т DN35 1m	1	
81	2.889-148.0	Изогнутый переходник антистатичесNW35 2К	1	
82	2.889-129.0	Комбинированная насадка NW35	1	
83	6.900-385.0	Щелевая насадка DN35	1	
84	6.905-998.0	Насадка д/мягк мебели NW35	1	
85	2.862-008.0	Телескопическая всасывающая трубка	1	
104	6.343-169.0	Быстродействующий фиксатор	2	





10 Корпус в сб. для замены (4.605-185.0)

---


POS	Артикульный №	Описание	Количество
1	4.605-191.0	Корпус головка в сб. BVL 5/1	1
2	4.605-192.0	Емкость в сб. BVL 5/1	1



1 Корпус головка в сб. BVL 5/1 (4.605-191.0)

---


<b>POS</b>	<b>Артикульный №</b>	<b>Описание</b>	<b>Количество</b>
22	5.324-221.3	Болт блокировка для замены	2
70	5.385-511.0	Табличка логотип M Professional	1



14 Корпус основная пластина для замены (5.605-247.3)

---

POS	Артикульный №	Описание	Количество
4	6.273-123.0	Уплотнительная лента 16X6	0,1



## 25 Воздуходувка UL (4.610-108.3)

---

POS	Артикульный №	Описание	Количество
1	5.605-434.3	Корпус нижняя часть для замены	1
3	4.490-032.0	Бесколлекторный двигатель постоянного то в сб. для замены	1
5	5.605-428.3	Корпус верхняя часть для замены	1
6	7.303-096.0	Винт 4 x 22-St-10.9-A2R (IN6RD)	3






### 37 Дистанционное управление (4.645-736.0)

---


POS	Артикульный №	Описание	Количество
1	6.651-137.0	Кабель operating element	1
2	6.630-827.0	Выключатель однополюсный BV 5/1 Вр	1
4	4.324-063.0	Комплект дистанционного управления	1
5	6.903-241.0	Прижимная скоба	1
6	7.303-205.0	Винт 4x16-St-10.9-R2R (In6Rd)	2
7	6.650-613.0	Кабель микропереключатель	1
8	4.683-079.3	Управление BV5/1 ВР	1



65 Лямка (6.541-007.0)

---

<b>POS</b>	<b>Артикульный №</b>	<b>Описание</b>	<b>Количество</b>
1	4.324-075.0	Замок с пояс	1
2	6.101-268.0	Застежка мужской	1
3	6.101-269.0	Застежка в сб.	1



81 Изогнутый переходник антистатичесNW35 2К (2.889-148.0)

---

POS	Артикульный №	Описание	Количество
2	4.071-800.0	Скользкий контакт изогнутый переходник для замены	1