



**Список запасных частей
(5.958-996.0) Перечень запасных деталей HD 9/16 ST**

DE HINWEISE

Weitere Sprachen:

Diese Ersatzteilliste ist in weiteren Sprachen erhältlich. Sie erhalten diese unter www.kaercher.com im Bereich Service.
Die Schreibweise der Teilenummer, z.B. 75456380, entspricht der Teilenummer 7.545-638.0.

Mengenangaben:

Die Mengenangaben in der Ersatzteilliste entsprechen den in der Baugruppe verbauten Stückzahlen der Bauteile.

Meterware:

Ersatzteile welche als Meterware geliefert werden sind auf Einbaulänge selbst zu kürzen. Die Stückzahlen sind als Mindestbestellmenge =1m angegeben und müssen je nach Bedarf auf weitere volle Meterzahlen erhöht werden.

Versionen/ Werknummern:

Sind Versionen oder Werknummern in der Ersatzteilliste angegeben, ist anhand dieser vor Bestellung zu prüfen, welches Bauteil für ihr Gerät verwendet werden muss.

Lackierte Teile:

Bei Bestellungen von lackierten Teilen welche in der Ersatzteilliste nicht in verschiedenen Farben ausgewiesen sind, ist zusätzlich die Farbnummer oder Farbe mit anzugeben.

Technische Änderungen:

Technische Änderungen sowie das Recht der ausschließlichen Auswertung unseres geistigen Eigentums behalten wir uns vor.

EN INSTRUCTIONS

Other languages:

This list of spare parts is also available in other languages. You can get this list from www.kaercher.com in the Service division.
The designation of the part number e.g. 75456380 is equal to 7.545-638.0.

Quantity details:

The quantity details in the spare parts list correspond to the number of pieces of the component installed in the assembly group.

Piece goods:

Spare parts that are sold as piece goods are to be cut to the desired length. The quantities have been indicated as minimum order quantity =1m and must be rounded off to the full meter figure depending on your requirements.

Version/ Plant numbers:

If version or plant numbers are mentioned in the spare parts list, then use the same to check before ordering which spare part needs to be used for your appliance.

Painted parts:

While ordering painted parts that are not mentioned in the spare parts list in their colour variations, please mention the colour number or the colour you require.

Technical changes:

We reserve the right to make technical changes as well as the right to exclusive use of our intellectual property.

FR REMARQUES

Autres langues:

Cette liste de pièces de rechange est disponible en autres langues. Cela est disponible sous www.kaercher.com dans le menu Service.
La désignation du numéro de pièce, par ex. 75456380, correspond au numéro de pièce 7.545-638.0.

Indications de quantité:

Les indications de quantité dans la liste de pièces de rechange correspondent aux nombres de pièces des composants utilisés dans la construction.

Matériel au mètre:

Les pièces de rechange qui sont livrées au mètre doivent être raccourcies à longueur souhaitée par l'acheteur même. Les nombres des pièces sont indiqués en quantité de commande minimale = 1m et doivent être augmentés selon le besoin à une chiffre de mètre complète.

Versions/ Numéros d'usine:

Lorsqu'il sont indiquées des versions ou des numéros d'usine dans la liste de pièces de rechange, vous devez vérifier que le composant doit être utilisé pour votre appareil.

Pièces laquées:

Pour commander des pièces laquées, où les différentes couleurs ne sont pas indiquées dans la liste des pièces de rechange, vous devez indiquer en plus le numéro de la couleur ou seulement la couleur.

Modifications techniques:

Nous nous réservons la possibilité des modifications techniques ainsi le droit d'exploitation exclusive de notre propriété intellectuelle.

IT AVVERTENZE

Altre lingue:

Il presente elenco di parti di ricambio è disponibile sul nostro sito Web anche in altre lingue: sotto www.kaercher.com alla voce "Service".

L'indicazione del codice pezzo, ad es. 75456380, corrisponde al codice pezzo 7.545-638.0

Indicazioni di quantità:

Le indicazioni di quantità riportate dall'elenco "parti di ricambio" corrispondono al numero delle singole componenti contenute nella rispettiva unità.

Merce a metro:

Le parti di ricambio fornite come "merce a metro" devono venire in seguito accorciate alla lunghezza necessaria per il montaggio. La quantità unitaria è indicata come "quantità minima di ordinazione = 1m" e deve all'occorrenza venire moltiplicata per il numero intero di metri necessari.

Versioni / Numeri di fabbricazione:

Quando l'elenco "parti di ricambio" riporta diverse versioni o numeri di fabbricazione, confrontare la versione o il numero di fabbricazione del ricambio desiderato con quelle/i presenti nell'elenco e indicarla/o al momento dell'ordinazione.

Parti di ricambio verniciate:

Nel caso di ricambi verniciati, se l'elenco parti di ricambio non ne riporta esplicitamente i diversi colori, al momento dell'ordinazione è necessario indicare anche il colore o il numero del colore desiderato.

Modifiche tecniche:

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche così come il diritto di utilizzo esclusivo della nostra proprietà intellettuale.

ES INDICACIONES

Otros idiomas:

La lista de piezas de repuesto se puede adquirir en otros idiomas. La puede adquirir en www.kaercher.com en el área de servicios.

La notación de los números de las piezas, p.ej. 75456380 corresponde al número de pieza 7.545-638.0.

Cantidades:

Las indicaciones de cantidades de la lista de piezas de repuesto corresponden al número de piezas montadas en el componente.

Mercancía por metros:

Las piezas de repuesto que se suministran por metros se pueden cortar al largo deseado. La unidad mínima de pedido es de = 1 m y el número de metros completos se puede aumentar según necesidad.

Versiones/números de fábrica:

Si se indica la versión o número de fábrica en la lista de piezas de repuesto, se debe comprobar en ella la pieza a usar para su aparato antes de realizar el pedido.

Piezas lacadas:

Al realizar pedidos de piezas lacadas que no estén indicadas en los diferentes colores en la lista de piezas de repuesto, se debe indicar también la referencia del color o el color.

Modificaciones técnicas:

Reservados los derechos de realizar modificaciones técnicas y aprovechar nuestra propiedad intelectual.

PL WSKAZÓWKI

Pozostałe języki:

Ta lista części zamiennych jest dostępna w także w innych językach. Mogą ją Państwo pobrać ze strony www.kaercher.com w dziale Serwis.

Sposób zapisywania numeru części, np. 75456380, odpowiada numerowi części 7.545-638.0.

Dane ilości:

Dane ilości podane w liście części zamiennych odpowiadają liczbie sztuk podzespołów tworzących dany moduł.

Towar sprzedawany na metry:

Części zamienne dostarczane jako towar sprzedawany na metry po zamontowaniu należy samodzielnie skrócić do potrzebnej długości. Liczba sztuk podana jest jako minimalna ilość zamówienia =1m i w zależności od potrzeb zwiększa się ją o kolejne pełne metry.

Wersje/ Numer zakładu:

Jeżeli w liście części zamiennych podane są wersje lub numery zakładu, przed zamówieniem na ich podstawie należy sprawdzić, który podzespoł stosuje się w Państwa urządzeniu.

Części lakierowane:

W przypadku zamówień części lakierowanych, które w liście części zamiennych nie podano w wielu kolorach, należy dodatkowo zaznaczyć nr koloru lub kolor.

Zmiany techniczne:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych oraz wyłącznego wykorzystywania naszej własności intelektualnej.

RU УКАЗАНИЯ:**Другие языки:**

Данный список запасных частей также доступен на других языках. Вы найдете его на сайте www.kaercher.com в разделе Service

Маркировка номера детали, например, 75456380, соответствует номеру детали 7.545-638.0.

Указание количества:

Количественные данные в списке запасных частей соответствуют числу компонентов, входящих в состав узлов.

Товар, продаваемый на метры:

Запасные части, продающиеся на метры, необходимо обрезать до нужной длины. Число изделий указано в виде минимального объема заказа = 1м и их количество можно округлить до требуемого по мере необходимости.

Варианты исполнения/заводские номера:

Если варианты исполнения или заводские номера указаны в списке запасных частей, то перед заказом необходимо проверить, какая деталь подходит для вашего устройства.

Лакированные детали:

При заказе лакированных деталей, варианты расцветки которых не указаны в списке запасных частей, необходимо дополнительно указать номер цвета или необходимый для вас цвет.

Технические изменения:


Мы оставляем за собой право на технические изменения, а также право на исключительное использование нашей интеллектуальной собственности.

Содержание

Перечень запасных деталей HD 9/16 ST (5.958-996.0).....	6
10 Детали (0.198-597.0).....	7
20 Насосный агрегат (0.198-598.0).....	9
21 Головка цилиндра (0.198-599.0).....	10
22 Клапаны (0.198-600.0).....	12
23 Поршень (0.107-207.0).....	14
24 Химия (0.198-601.0).....	16
30 Мотор (0.198-602.0).....	18
31 Привод (0.198-603.0).....	19
32 Вентиляция (0.198-604.0).....	22
40 Поплавковый резервуар (0.104-582.0).....	25
41 Поплавковый резервуар (0.198-605.0).....	26
42 Поплавковый резервуар (0.104-583.0).....	28
50 Выключатель защиты двигателя (0.198-606.0).....	30
60 Принадлежности (0.198-607.0).....	32
61 Ручной пистолет-распылитель (0.198-640.0).....	33
18 Комплект запчастей (2.883-888.0).....	36
21 Комплект запасных колец круглого сечения (2.880-296.0).....	37
62 Ручной пистолет-распылитель (0.103-343.0).....	38
7 Комплект запасных колец круглого сечения (2.880-296.0).....	40
8 Соединительный элемент в сборе (4.427-215.0).....	41
13 Рычаг в сборе (4.481-209.0).....	42
63 Струйная трубка (0.198-641.0).....	43
1 Комплект запасных колец круглого сечения (2.880-296.0).....	45
64 Форсунка (0.198-608.0).....	46
70 Электроприборный шкаф (0.198-639.0).....	48
200 Специальные инструменты (0.120-555.0).....	51
201 Инструмент Манометр (0.120-002.0).....	52
202 Инструмент щипцы для снятия клапанов (0.120-003.0).....	54
203 Инструмент запорный кран (0.120-004.0).....	56
204 Инструмент седло клапана ограничитель пе (0.120-006.0).....	58
205 Инструмент оправка шлицевые кольца -Pist (0.120-031.0).....	60
206 Инструмент втулка шлицевые кольца -Pisto (0.120-032.0).....	62
207 Инструмент втулка шлицевые кольца -Pisto (0.120-044.0).....	64
208 Инструмент вспомогательный стержень упло (0.120-017.0).....	66
209 Инструмент Съемник с внутренним захватом (0.120-062.0).....	68
210 Инструмент контролора Съемник с внутренн (0.120-060.0).....	70
211 Инструмент Съемник с внутренним захватом (0.120-064.0).....	72
212 Инструмент винт монтаж M6x80 (0.120-075.0).....	74
220 Инструмент магнитное поле испытательное (0.120-104.0).....	76
230 Инструмент адаптер System2000;M22x1,5 (0.120-159.0).....	78
240 Инструмент испытательное устройство элек (0.120-160.0).....	80
250 Инструмент испытательное устройство элек (0.120-205.0).....	82

Перечень запасных деталей HD 9/16 ST (5.958-996.0)

Поз.	Обозначение	Количество	Единица	от № WK	до № WK
10	Детали	1.000	ST	0000000000	0000000000
20	Насосный агрегат	1.000	ST	0000000000	0000000000
30	Мотор	1.000	ST	0000000000	0000000000
40	Поплавковый резервуар	1.000	ST	0000000000	0000000000
50	Выключатель защиты двигателя	1.000	ST	0000000000	0000000000
60	Принадлежности	1.000	ST	0000000000	0000000000
70	Электроприборный шкаф	1.000	ST	0000000000	0000000000
200	Специальные инструменты	1.000	ST		




10 Детали (0.198-597.0)

ЗЧ/БЧ	Поз.	Материальный №	Обозначение	Количество	Единица	от № WK	до № WK
	1	5.059-901.0	Боковой брызговик	1.000	ST	0000000000	0000000000
	2	4.050-619.0	Рамка	1.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	4	6.130-001.0	Ударная гайка	18.000	ST	0000000000	0000000000
	5	5.059-900.0	Боковой брызговик	1.000	ST	0000000000	0000000000
	6	5.058-464.0	Фасадная панель HD 9/16 ST	1.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	7	6.388-194.0	Шланг DN7	2.000	M	0000000000	0000000000
X-X	8	6.388-560.0	Хомут шланга	2.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	9	4.580-102.0	Клапан	1.000	ST	0000000000	0000000000
	10	7.303-125.0	Винт с потайной головкой 4x16 -10.9-R2R	3.000	ST	0000000000	0000000000
	11	5.332-028.0	Винтовая пружина	1.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	12	5.321-067.0	Ручка	1.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	13	5.132-010.0	Пробка	1.000	ST	0000000000	0000000000
	14	5.321-556.0	Ручка	1.000	ST	0000000000	0000000000
	15	6.472-112.0	Уплотнительное кольцо 10,0 x 2,4 NBR 70	1.000	ST	0000000000	0000000000
	16	5.025-747.0	Труба	1.000	ST	0000000000	0000000000
	17	6.414-136.0	Фильтр	1.000	ST	0000000000	0000000000
	18	6.648-881.0	Кабель с штекель	1.000	ST	0000000000	0000000000
Текст позиции: / 1.374-102.0 / -202.0 / -302.0							
	18	4.822-241.0	Кабель комплектный	1.000	ST	0000000000	0000000000
Текст позиции: / 1.374-101.0 / -201.0 / -301.0							
X-X	19	6.304-153.0	Винт со сферо-цилиндрической головкой М6	18.000	ST	0000000000	0000000000
	20	5.009-547.0	Листовой металл зажим поплавковый резерв	1.000	ST		
X	21	7.312-002.0	Шайба 5-200HV-A3E ISO 7090	2.000	ST		
X-X	22	7.303-037.0	Винт M5x10 -St-P2R (In6Rd)	2.000	ST		


20 Насосный агрегат (0.198-598.0)

Поз.	Обозначение	Количество	Единица	от № WK	до № WK
21	Головка цилиндра	1.000	ST	0000000000	0000000000
22	Клапаны	1.000	ST	0000000000	0000000000
23	Поршень	1.000	ST	0000000000	0000000000
24	Химия	1.000	ST	0000000000	0000000000




21 Головка цилиндра (0.198-599.0)

ЗЧ/БЧ	Поз.	Материальный №	Обозначение	Количество	Единица	от № WK	до № WK
	1	5.583-125.0	Винт клапана	1.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	2	6.362-500.0	Кольцо круглого сечения в сборе / 1ST.-R	1.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	3	6.362-381.0	Кольцо круглого сечения 13,0 x 2,0	1.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	4	4.580-262.0	Клапан в сборе	1.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	5	7.306-091.0	Винт с цилиндрической головкой M12x90	4.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	6	7.373-022.0	Хомут шланга A-16-27x9 -W2-2 DIN3017	4.000	ST	0000000000	0000000000
	7	5.411-117.0	Резьбовая пробка	1.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	8	7.362-004.0	Уплотнительное кольцо 12x15,5-CU DIN 760	1.000	ST	0000000000	0000000000
	9	5.442-997.0	Шланг	1.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	10	5.550-229.0	Головка блока цилиндров	1.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	11	5.332-999.0	Винтовая пружина	1.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	12	7.401-907.0	Шарик 3/8 G200	1.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	13	4.581-019.0	Седло клапана	1.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	14	6.362-858.0	Кольцо круглого сечения 11,0 x 1,5	1.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	17	4.591-044.0	Перепускной узел	1.000	ST	0000000000	0000000000
	18	5.311-177.0	6-гранная гайка M8	1.000	ST	0000000000	0000000000
X	19	7.311-004.0	6-гранная гайка M8 -8-A3E ISO 4032	1.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	20	6.363-333.0	Кольцо круглого сечения в сборе 12,42 H-	1.000	ST	0000000000	0000000000
	21	6.362-182.0	Кольцо круглого сечения 7,65 x 1,78	1.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	22	6.362-365.0	Кольцо круглого сечения в сборе 1ST.-R.	1.000	ST	0000000000	0000000000
	23	7.306-320.0	Винт со сферо-цилиндрической головкой M5	1.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	24	6.630-008.0	Микропереключатель	1.000	ST	0000000000	0000000000




22 Клапаны (0.198-600.0)

ЗЧ/БЧ	Поз.	Материальный №	Обозначение	Количество	Единица	от № WK	до № WK
	1	7.306-074.0	Винт с цилиндрической головкой M10x35-8.	3.000	ST	0000000000	0000000000
	2	5.063-611.0	Крышка корпуса	1.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	3	6.362-858.0	Кольцо круглого сечения 11,0 x 1,5	3.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	4	6.362-501.0	Кольцо круглого сечения 68,0 x 2,0	1.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	5	6.362-466.0	Кольцо круглого сечения в сборе / 1ST.-R	6.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	6	2.884-906.0	Клапаны (3 шт.)	2.000	ST	0000000000	0000000000
	7	7.382-274.0	Резьбовая пробка R1/8-CuZn DIN 909	1.000	ST	0000000000	0000000000
	8	5.411-117.0	Резьбовая пробка	1.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	9	7.362-004.0	Уплотнительное кольцо 12x15,5-CU DIN 760	1.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	10	6.362-500.0	Кольцо круглого сечения в сборе / 1ST.-R	3.000	ST	0000000000	0000000000
	11	5.583-125.0	Винт клапана	3.000	ST	0000000000	0000000000




ЗЧ/БЧ	Поз.	Материальный №	Обозначение	Количество	Единица	от № WK	до № WK
X-X	1	4.553-283.0	Поршень в сборе на замену	3.000	ST	0000000000	0000000000
X	2	6.343-142.0	Пружинное стопорное кольцо WR 22	3.000	ST		
X-X	7	5.115-522.0	Шайба	3.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	8	5.332-281.0	Винтовая пружина	3.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	9	6.362-796.0	Кольцо круглого сечения 107,62 x 2,62	1.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	10	5.060-630.0	Корпус	1.000	ST	0000000000	0000000000
X	11	7.306-023.0	Винт с цилиндрической головкой M6x25-8.8	2.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	12	6.365-059.0	Кольцо с проточкой 22x30x6/8	3.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	13	5.115-520.0	Шайба	3.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	14	5.363-386.0	Уплотнительное кольцо	3.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	15	5.112-772.0	Втулка	3.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	16	5.115-521.0	Шайба	3.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	17	6.362-484.0	Кольцо круглого сечения 34,65 x 1,78	3.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	18	6.365-055.0	Кольцо с проточкой 22x30x5	3.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	19	5.550-229.0	Головка блока цилиндров	1.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	20	7.306-091.0	Винт с цилиндрической головкой M12x90	4.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	21	6.288-016.0	Трансмиссионное масло (1 л)	1.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	22	6.362-981.0	Кольцо круглого сечения 23,39 x 3,53	3.000	ST	0000000000	0000000000



ЗЧ/БЧ	Поз.	Материальный №	Обозначение	Количество	Единица	от № WK	до № WK
	1	5.411-070.0	Резьбовая пробка	1.000	ST	0000000000	0000000000
	2	6.362-101.0	Кольцо круглого сечения 8 x 2	1.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	3	6.362-384.0	Кольцо круглого сечения 9,0 x 1,5	4.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	4	5.769-152.0	Сопловая насадка D1,9/D2,5/L38	1.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	5	2.880-154.0	Комплект колец круглого сечения	2.000	ST	0000000000	0000000000
	6	4.025-738.0	Трубопровод высокого давления HD 9/16 ST	1.000	ST	0000000000	0000000000
	7	5.332-258.0	Винтовая пружина	1.000	ST	0000000000	0000000000
	8	7.401-908.0	Шарик 7 G300-1.4301 DIN 5401	1.000	ST	0000000000	0000000000
	9	5.026-764.0	Труба	1.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	10	6.362-383.0	Кольцо круглого сечения 6,0 x 2,0	1.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	11	6.362-533.0	Кольцо круглого сечения 14,0 x 1,5	2.000	ST	0000000000	0000000000
	12	5.402-370.0	Резьбовой штуцер	1.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	13	5.769-135.0	Сопловая насадка D2,8/ D3,4/ L38	1.000	ST	0000000000	0000000000
	15	5.411-107.0	Резьбовая пробка	1.000	ST	0000000000	0000000000

30 Мотор (0.198-602.0)


Поз.	Обозначение	Количество	Единица	от № WK	до № WK
31	Привод	1.000	ST	0000000000	0000000000
32	Вентиляция	1.000	ST	0000000000	0000000000



31 Привод (0.198-603.0)

ЗЧ/БЧ	Поз.	Материальный №	Обозначение	Количество	Единица	от № WK	до № WK	Сведения о варианте
	0	4.623-565.0	Мотор комплектный	1.000	ST	0000000000	0000000000	
Текст позиции: / 1.374-301.0								
	0	4.623-566.0	Мотор комплектный	1.000	ST	0000000000	0000000000	
Текст позиции: / 1.374-302.0								
	0	4.623-563.0	Мотор комплектный	1.000	ST	0000000000	0000000000	
Текст позиции: / 1.374-202.0								
	0	4.623-562.0	Мотор комплектный	1.000	ST	0000000000	0000000000	
Текст позиции: / 1.374-102.0								
	0	4.623-551.0	Двигатель в сборе HD9/16ST	1.000	ST	0000000000	0000000000	
Текст позиции: / 1.374-101.0								
	0	4.623-550.0	Мотор комплектный	1.000	ST	0000000000	0000000000	
Текст позиции: / 1.374-201.0								
X	1	7.306-041.0	Винт с цилиндрической головкой M8x20 -8.	1.000	ST	0000000000	0000000000	
	2	7.312-159.0	Зубчатая шайба A8,4	1.000	ST	0000000000	0000000000	
	3	5.115-565.0	Шайба	1.000	ST	0000000000	0000000000	
	4	7.318-035.0	Призматическая шпонка 8x7x25-C45R DIN 68	1.000	ST	0000000000	0000000000	
	5	5.120-235.0	Косая шайба	1.000	ST	0000000000	0000000000	
Текст позиции: / 1.374-301.0 / -302.0								
	5	5.120-249.0	Поворотная шайба	1.000	ST	0000000000	0000000000	
Текст позиции: / 1.374-201.0 / -202.0								
	5	5.120-282.0	Косая шайба	1.000	ST	0000000000	0000000000	
Текст позиции: / 1.374-101.0 / -102.0								
X-X	6	6.401-225.0	Конический роликоподшипник 41	1.000	ST	0000000000	0000000000	
	7	7.367-005.0	Радиальное уплотнение вала A35x53x7	1.000	ST	0000000000	0000000000	VERSION 2
X-X	7	7.367-009.0	Радиальное уплотнение вала A35x52x7	1.000	ST	0000000000	0000000000	VERSION 1

ЗЧ/БЧ	Поз.	Материальный №	Обозначение	Количество	Единица	от № WK	до № WK	Сведения о варианте
	8	5.411-100.0	Резьбовая пробка	1.000	ST	0000000000	0000000000	
	9	6.363-273.0	Кольцо круглого сечения 11x 2	1.000	ST	0000000000	0000000000	
X-X	10	6.362-161.0	Кольцо круглого сечения 19,3 x 2,4	1.000	ST	0000000000	0000000000	
	11	5.070-457.0	Масляный бачок	1.000	ST	0000000000	0000000000	
X-X	12	5.063-195.0	Крышка	1.000	ST	0000000000	0000000000	
	13	5.057-055.0	Опора	4.000	ST	0000000000	0000000000	
X-X	14	6.288-016.0	Трансмиссионное масло (1 л)	1.000	ST	0000000000	0000000000	




32 Вентиляция (0.198-604.0)

ЗЧ/БЧ	Поз.	Материальный №	Обозначение	Количество	Единица	от № WK	до № WK
	0	4.623-565.0	Мотор комплектный	1.000	ST	0000000000	0000000000
Текст позиции: / 1.374-301.0							
	0	4.623-550.0	Мотор комплектный	1.000	ST	0000000000	0000000000
Текст позиции: / 1.374-201.0							
	0	4.623-563.0	Мотор комплектный	1.000	ST	0000000000	0000000000
Текст позиции: / 1.374-202.0							
	0	4.623-566.0	Мотор комплектный	1.000	ST	0000000000	0000000000
Текст позиции: / 1.374-302.0							
	0	4.623-562.0	Мотор комплектный	1.000	ST	0000000000	0000000000
Текст позиции: / 1.374-102.0							
	0	4.623-551.0	Двигатель в сборе HD9/16ST	1.000	ST	0000000000	0000000000
Текст позиции: / 1.374-101.0							
	2	5.063-518.0	Крышка	1.000	ST	0000000000	0000000000
	3	7.303-048.0	Винт M6x20 -St-R3R (In6Rd)	4.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	5	6.343-010.0	Распорное монтажное кольцо 62x10	1.000	ST	0000000000	0000000000
	6	7.318-029.0	Призматическая шпонка 6x6x20	1.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	7	6.401-253.0	Шарикоподшипник 6305-2Z	1.000	ST	0000000000	0000000000
	8	6.611-605.0	Крыльчатка вентилятора	1.000	ST	0000000000	0000000000
	9	5.115-565.0	Шайба	1.000	ST	0000000000	0000000000
X	10	7.306-041.0	Винт с цилиндрической головкой M8x20 -8.	1.000	ST	0000000000	0000000000
	11	5.692-026.0	Воздуховод	1.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	12	5.310-076.0	Гайка	1.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	13	5.443-291.0	Шланговый ниппель	1.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	14	6.362-161.0	Кольцо круглого сечения 19,3 x 2,4	1.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	15	6.414-141.0	Сетчатый фильтр	1.000	ST	0000000000	0000000000

ЗЧ/БЧ	Поз.	Материальный №	Обозначение	Количество	Единица	от № WK	до № WK
	16	7.306-094.0	Болт M6x25 -8.8-R3R	2.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	17	7.312-003.0	Шайба 6-200HV-A3E ISO 7090	2.000	ST	0000000000	0000000000
	18	5.427-303.0	Коллектор	1.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	19	6.362-579.0	Кольцо круглого сечения 17,5 x 2,0	1.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	20	5.110-341.0	Втулка	1.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	21	6.388-548.0	Хомут для шланга	1.000	ST	0000000000	0000000000
	22	5.427-305.0	Соединительная деталь	1.000	ST	0000000000	0000000000
X	23	5.311-165.0	6-гранная гайка M30x1,5	2.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	24	7.306-213.0	Винт M5x6 -A2-70 (In6Rd)	2.000	ST	0000000000	0000000000
	25	5.050-186.0	Металлический водоприемник	1.000	ST	0000000000	0000000000
	26	5.044-615.0	Держатель	1.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	27	6.505-054.0	Гидроаккумулятор	1.000	ST	0000000000	0000000000
	28	6.362-176.0	Кольцо круглого сечения 6,07 x 1,78	1.000	ST		


40 Поплавковый резервуар (0.104-582.0)

Поз.	Обозначение	Количество	Единица	Сведения о варианте
41	Поплавковый резервуар	1.000	ST	VERSION 1
42	Поплавковый резервуар	1.000	ST	VERSION 2




41 Поплавковый резервуар (0.198-605.0)

ЗЧ/БЧ	Поз.	Материальный №	Обозначение	Количество	Единица	от № WK	до № WK
X	1	6.273-042.0	Уплотнительная лента 19x4	1.000	M	0000000000	0000000000
	2	5.058-033.0	Деталь из листового металла	1.000	ST	0000000000	0000000000
	3	7.306-180.0	Болт M5x10-A2-70 (In6Rd)	2.000	ST	0000000000	0000000000
	4	4.070-465.0	Емкость	1.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	5	5.587-103.0	Корпус клапана	1.000	ST	0000000000	0000000000
	6	5.044-624.0	Держатель	1.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	7	5.364-095.0	Плоское уплотнение	1.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	8	5.584-026.0	Ось клапана	1.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	9	5.394-066.0	Защитный элемент	1.000	ST	0000000000	0000000000
X	10	7.311-431.0	6-гранная гайка M5-1.4305 ISO 10511	2.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	11	7.316-013.0	Шплинт 3,2x32	1.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	12	7.306-194.0	Винт M6x20 -A2-70 (In6Rd)	1.000	ST	0000000000	0000000000
X	13	5.115-158.0	Шайба	1.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	14	5.585-024.0	Поплавок	1.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	15	7.311-422.0	6-гранная гайка M 6-1.4305 ISO 10511	1.000	ST	0000000000	0000000000
	16	7.312-279.0	Шайба 6-CuZn ISO 7093-1	1.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	17	5.481-029.0	Рычаг	1.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	18	7.373-022.0	Хомут шланга A-16-27x9 -W2-2 DIN3017	2.000	ST	0000000000	0000000000
	19	5.442-997.0	Шланг	1.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	20	6.362-078.0	Кольцо круглого сечения 13,3 x 2,4	1.000	ST	0000000000	0000000000
X	21	5.443-285.0	Шланговый ниппель	1.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	22	5.310-062.0	Гайка	1.000	ST	0000000000	0000000000
X	23	6.390-320.0	Шланг DN 16	1.000	M	0000000000	0000000000
	24	5.050-197.0	Деталь из листового металла	1.000	ST		



42 Поплавковый резервуар (0.104-583.0)

ЗЧ/БЧ	Поз.	Материальный №	Обозначение	Количество	Единица
X-X	0	3.593-060.0	Поплавковый клапан HDS 1290 ST	1.000	ST
X	1	5.585-004.0	Поплавок	1.000	ST
X-X	2	7.311-422.0	6-гранная гайка M 6-1.4305 ISO 10511	1.000	ST
	3	7.312-279.0	Шайба 6-CuZn ISO 7093-1	1.000	ST
X-X	4	7.306-194.0	Винт M6x20 -A2-70 (In6Rd)	1.000	ST
X	5	5.115-158.0	Шайба	1.000	ST
X-X	6	7.316-004.0	Болт A 3x25 -CuZn ISO 2340	1.000	ST
X-X	7	5.394-066.0	Защитный элемент	1.000	ST
X-X	8	5.481-029.0	Рычаг	1.000	ST
X-X	9	5.584-026.0	Ось клапана	1.000	ST
X-X	10	5.364-095.0	Плоское уплотнение	1.000	ST
X-X	11	5.587-103.0	Корпус клапана	1.000	ST
X-X	12	6.362-078.0	Кольцо круглого сечения 13,3 x 2,4	1.000	ST
X	13	5.443-285.0	Шланговый ниппель	1.000	ST
X-X	14	5.310-062.0	Гайка	1.000	ST
X-X	15	7.373-022.0	Хомут шланга A-16-27x9 -W2-2 DIN3017	2.000	ST
X	16	6.390-320.0	Шланг DN 16	2.000	M
	17	7.316-432.0	Шплинт 4x50-St-A2E ISO 1234	1.000	ST
	18	5.070-076.0	Емкость	1.000	ST
X-X	19	7.303-077.0	Самонарезающий винт ST4,8x16-ST-A2R (IN6	2.000	ST
X-X	20	7.312-278.0	Шайба 5-200HV-A2E ISO7093-1	2.000	ST




50 Выключатель защиты двигателя (0.198-606.0)

ЗЧ/БЧ	Поз.	Материальный №	Обозначение	Количество	Единица	от № WK	до № WK	Текст сноски
X-X	1	6.631-428.0	Автомат защиты электродвигателя	1.000	ST	0000000000	0000000000	
Текст позиции: / 1.374-302.0								
X-X	1	6.631-190.0	Автомат защиты электродвигателя	1.000	ST	0000000000	0000000000	
Текст позиции: / 1.374-101.0 / -201.0 / -301.0								
X-X	1	6.631-196.0	Автомат защиты электродвигателя	1.000	ST	0000000000	0000000000	
Текст позиции: / 1.374-102.0 / -202.0								
2	7.309-016.0	Винт M4x22-Z7-1 -4.8-A2E DIN6900		3.000	ST	0000000000	0000000000	
3	6.641-708.0	Клеммный винт 5		1.000	ST	0000000000	0000000000	
4	7.303-039.0	Винт M5x16 -St-A2R (In6Rd)		1.000	ST	0000000000	0000000000	
5	6.472-112.0	Уплотнительное кольцо 10,0 x 2,4 NBR 70		1.000	ST	0000000000	0000000000	
6	5.321-556.0	Ручка		1.000	ST	0000000000	0000000000	
8	5.066-615.0	Кожух		1.000	ST	0000000000	0000000000	
9	6.273-070.0	Уплотнительный шнур из пористой резины 4		1.000	M	0000000000	0000000000	ЗАКАЗЫВАТЬ МЕТРАЖОМ
10	7.303-027.0	Винт M3x6-ST-R2R (IN6RD)		1.000	ST	0000000000	0000000000	
12	6.641-613.0	Кабельный сальник PG13,5		1.000	ST	0000000000	0000000000	
13	6.641-394.0	Расширение PG13,5-PG16		1.000	ST	0000000000	0000000000	
14	6.641-356.0	Кабельный разъем		1.000	ST	0000000000	0000000000	

60 Принадлежности (0.198-607.0)

Поз.	Обозначение	Количество	Единица	от № WK	до № WK	Сведения о варианте
61	Ручной пистолет-распылитель	1.000	ST	0000000000	0000000000	VERSION 1
62	Ручной пистолет-распылитель	1.000	ST			VERSION 2
63	Струйная трубка	1.000	ST	0000000000	0000000000	
64	Форсунка	1.000	ST	0000000000	0000000000	



61 Ручной пистолет-распылитель (0.198-640.0)

ЗЧ/БЧ	Поз.	Материальный №	Обозначение	Количество	Единица	от № WK	до № WK
	0		Пополнение запасов прекращенный	1.000	ST	0000000000	0000000000
	1	5.321-534.0	Ручка 2-элементная	1.000	ST	0000000000	0000000000
	2	7.303-096.0	Винт 4 x 22-St-10.9-A2R (IN6RD)	8.000	ST	0000000000	0000000000
	3	5.322-012.0	Маховичок	1.000	ST	0000000000	0000000000
	4	6.362-642.0	Кольцо круглого сечения диам. 7,65 x 1,7	1.000	ST	0000000000	0000000000
	5	5.481-178.0	Рычаг	1.000	ST	0000000000	0000000000
	6	5.404-079.0	Полый винт	1.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	7	5.553-348.0	Поршень	1.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	8	5.581-243.0	Седло клапана	1.000	ST	0000000000	0000000000
	9	6.362-182.0	Кольцо круглого сечения 7,65 x 1,78	2.000	ST	0000000000	0000000000
	10	5.332-413.0	Винтовая пружина	1.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	11	6.362-964.0	Кольцо круглого сечения в сборе	1.000	ST	0000000000	0000000000
	12	5.427-214.0	Соединительная деталь	1.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	13	6.362-992.0	Кольцо круглого сечения в сборе 2,6 x 1,	1.000	ST	0000000000	0000000000
	14	5.316-400.0	Болт	1.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	15	5.110-596.0	Втулка	1.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	16	4.037-013.0	Крюк	1.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	17	6.362-503.0	Кольцо круглого сечения 8,0 x 1,0	1.000	ST	0000000000	0000000000
	18	2.883-888.0	Комплект запчастей	1.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	19	4.363-691.0	Уплотнительное кольцо для замены	1.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	20	6.390-025.0	Шланговый провод DN8 max.31,5MPa 10m	1.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	21	2.880-296.0	Комплект запасных колец круглого сечения	1.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	22	4.775-470.0	Поворотный регулятор 416 л	1.000	ST	0000000000	0000000000
Текст позиции: 1.374-101/-102/-201/-202							
X-X	22	4.775-471.0	Поворотный регулятор 700 л	1.000	ST	0000000000	0000000000
Текст позиции: 1.374-301/-302							

61 Ручной пистолет-распылитель (0.198-640.0)


ЗЧ/БЧ	Поз.	Материальный №	Обозначение	Количество	Единица	от № WK	до № WK
	23	7.343-069.0	Стопорное кольцо 25x1,2-1.4122 DIN 471	1.000	ST	0000000000	0000000000
	24	5.321-668.0	Ручка	1.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	25	4.363-695.0	Кольцо с канавкой только запасное	1.000	ST		

18 Комплект запчастей (2.883-888.0)

ЗЧ/БЧ	Поз.	Материальный №	Обозначение	Количество	Единица	от № WK	до № WK
	10	5.404-079.0	Полый винт	1.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	20	5.581-243.0	Седло клапана	1.000	ST	0000000000	0000000000
	30	6.362-182.0	Кольцо круглого сечения 7,65 x 1,78	1.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	40	6.362-503.0	Кольцо круглого сечения 8,0 x 1,0	1.000	ST	0000000000	0000000000

21 Комплект запасных колец круглого сечения (2.880-296.0)

Поз.	Материальный №	Обозначение	Количество	Единица	от № WK	до № WK
10	6.362-957.0	Уплотнительное кольцо 10,0 X 2,0-EPDM 85	5.000	ST	0000000000	0000000000



ЗЧ/БЧ	Поз.	Материальный №	Обозначение	Количество	Единица
X-X	1	4.775-463.0	Пистолет	1.000	ST
X-X	2	7.343-008.0	Стопорное кольцо 25x1,2-St-vz DIN 471	1.000	ST
	3	5.321-668.0	Ручка	1.000	ST
X-X	4	4.775-470.0	Поворотный регулятор 416 л	1.000	ST
X-X	5	6.390-025.0	Шланговый провод DN8 max.31,5MPa 10m	1.000	ST
X-X	6	4.363-691.0	Уплотнительное кольцо для замены	1.000	ST
X-X	7	2.880-296.0	Комплект запасных колец круглого сечения	1.000	ST
X-X	8	4.427-215.0	Соединительный элемент в сборе	1.000	ST
X-X	9	4.037-013.0	Крюк	1.000	ST
	10	5.321-669.0	Ручка 2-элементная	1.000	ST
	11	7.303-096.0	Винт 4 x 22-St-10.9-A2R (IN6RD)	7.000	ST
	12	5.481-331.0	Задвижка	1.000	ST
	13	4.481-209.0	Рычаг в сборе	1.000	ST
X-X	14	5.110-596.0	Втулка	1.000	ST
X-X	15	4.363-695.0	Кольцо с канавкой только запасное	1.000	ST

7 Комплект запасных колец круглого сечения (2.880-296.0)

Поз.	Материальный №	Обозначение	Количество	Единица	от № WK	до № WK
10	6.362-957.0	Уплотнительное кольцо 10,0 X 2,0-EPDM 85	5.000	ST	0000000000	0000000000


8 Соединительный элемент в сборе (4.427-215.0)

Поз.	Материальный №	Обозначение	Количество	Единица	от № WK	до № WK
15	6.363-331.0	Уплотнительное кольцо 9,0 x 1,5	2.000	ST	0000000000	0000000000
Текст позиции: 3E52946B52515810E1000000C34F56CF44272150						
18	6.368-012.0	Защитная крышка 22X1,5	1.000	ST	0000000000	0000000000
Текст позиции: 3E52950052515810E1000000C34F56CF44272150						

13 Рычаг в сборе (4.481-209.0)

Поз.	Материальный №	Обозначение	Количество	Единица	от № WK	до № WK
2	5.314-119.0	Штифт	2.000	ST	0000000000	0000000000

Текст позиции: 3E52859E52515810E1000000C34F56CF44812090




63 Струйная трубка (0.198-641.0)

ЗЧ/БЧ	Поз.	Материальный №	Обозначение	Количество	Единица	от № WK	до № WK
X-X	0	4.760-660.0	Струйная трубка для замены	1.000	ST	0000000000	0000000000
X-X	1	2.880-296.0	Комплект запасных колец круглого сечения	1.000	ST	0000000000	0000000000
	4	6.303-199.0	Винт со сферо-цилиндр. головкой 4,2x 16	6.000	ST	0000000000	0000000000
	5	5.321-691.0	Ручка 2-элементная	1.000	ST	0000000000	0000000000


1 Комплект запасных колец круглого сечения (2.880-296.0)

Поз.	Материальный №	Обозначение	Количество	Единица	от № WK	до № WK
10	6.362-957.0	Уплотнительное кольцо 10,0 X 2,0-EPDM 85	5.000	ST	0000000000	0000000000



64 Форсунка (0.198-608.0)

ЗЧ/БЧ	Поз.	Материальный №	Обозначение	Количество	Единица	от № WK	до № WK
	0	4.767-106.0	Тройная форсунка 100	1.000	ST	0000000000	0000000000
Текст позиции: / 1.374-301.0 / -302.0							
X-X	0	4.767-019.0	3-хпозиционное сопло 065	1.000	ST	0000000000	0000000000
Текст позиции: / 1.374-101.0 / -102.0							
X-X	0	4.767-002.0	3-позиционное сопло 045	1.000	ST	0000000000	0000000000
Текст позиции: / 1.374-201.0 / -202.0							
1	4.060-395.0	Корпус в сборе		1.000	ST	0000000000	0000000000
4	5.394-401.0	Защитная деталь		1.000	ST	0000000000	0000000000
5	5.031-370.0	Фасонная деталь		1.000	ST	0000000000	0000000000
6	6.362-831.0	Кольцо круглого сечения диам. 22 x 2 NBR		1.000	ST	0000000000	0000000000
7	7.401-917.0	Шарик 10,0 G100-1.4301 DIN 5401		1.000	ST	0000000000	0000000000
14	5.311-192.0	Накидная гайка		1.000	ST	0000000000	0000000000
15	5.394-402.0	Защитный элемент		1.000	ST	0000000000	0000000000
16	5.031-709.0	Фасонная деталь		1.000	ST	0000000000	0000000000
17	4.764-139.0	Корпус форсунки только для замены 045		1.000	ST	0000000000	0000000000
Текст позиции: / 1.374-201.0 / -202.0							
17	4.764-148.0	Корпус форсунки только для замены 065		1.000	ST	0000000000	0000000000
Текст позиции: / 1.374-101.0 / -102.0							
17	4.764-173.0	Корпус форсунки 0100		1.000	ST	0000000000	0000000000
Текст позиции: / 1.374-301.0 / -302.0							



70 Электроприборный шкаф (0.198-639.0)




ЗЧ/БЧ	Поз.	Материальный №	Обозначение	Количество	Единица	от № WK	до № WK	Текст сноски
X-X	1	6.630-008.0	Микропереключатель	1.000	ST	0000000000	0000000000	
	2	5.066-893.0	Крышка	1.000	ST	0000000000	0000000000	
	3	7.303-032.0	Винт M4x12 -St-R2R (In6Rd)	6.000	ST	0000000000	0000000000	
	4	7.312-067.0	Шайба 4 -A2 ISO 7089	8.000	ST	0000000000	0000000000	
	5	6.273-037.0	Шнур из пористой резины 3	1.000	M	0000000000	0000000000	
	6	6.641-366.0	Конгрейка PG9	2.000	ST	0000000000	0000000000	
	7	6.641-370.0	Конгрейка PG16-PA DIN 46320	1.000	ST	0000000000	0000000000	
	8	7.303-033.0	Болт M4x16-ST-A2R	2.000	ST	0000000000	0000000000	
	9	7.312-230.0	Стопорная шайба с упругими зубцами A4,3-	1.000	ST	0000000000	0000000000	
	10	5.044-629.0	Держатель электроприборный шкаф	1.000	ST	0000000000	0000000000	
	11	6.641-355.0	Кабельный резьбовой ввод PG9	1.000	ST	0000000000	0000000000	
	12	6.641-325.0	Заглушка PG9	1.000	ST	0000000000	0000000000	
	13	6.641-356.0	Кабельный разъем	1.000	ST	0000000000	0000000000	
	14	4.820-990.0	Кабель 7x2,5mmB	1.000	ST	0000000000	0000000000	
	15	6.622-248.0	Трансформатор	1.000	ST	0000000000	0000000000	
X-X	16	6.631-538.0	Таймерный модуль	1.000	ST	0000000000	0000000000	
	17	6.347-109.0	Втулка	3.000	ST	0000000000	0000000000	
	18	7.304-043.0	Шестигранный винт M 4x35-A4-70 ISO 40	3.000	ST	0000000000	0000000000	
	19	6.643-964.0	Клемма с предохранитель	1.000	ST			
X-X	20	6.632-334.0	Силовой контактор	1.000	ST	0000000000	0000000000	ВЕРСИЯ 1
	21	6.644-204.0	Предохранитель инертный 1,25А	1.000	ST	0000000000	0000000000	
	22	6.643-623.0	Клеммная планка четырехполюсный	1.000	ST	0000000000	0000000000	
	23	6.303-014.0	Самонарезающий винт M3X 16-ST-A2E	1.000	ST	0000000000	0000000000	
	24	6.643-650.0	Клеммная планка трехполюсный	1.000	ST	0000000000	0000000000	
	25	6.368-103.0	Чехол 19	1.000	ST	0000000000	0000000000	

70 Электроприборный шкаф (0.198-639.0)






ЗЧ/БЧ	Поз.	Материальный №	Обозначение	Количество	Единица	от № WK	до № WK	Текст сноски
	26	5.388-512.0	Табличка	1.000	ST	0000000000	0000000000	
	27	7.311-001.0	6-гранная гайка M4 -8-A2E ISO 4032	2.000	ST	0000000000	0000000000	
	28	7.312-001.0	Шайба 4-200HV-A3E ISO 7089	2.000	ST	0000000000	0000000000	
X-X	29	7.306-067.0	Болт M 5x8-ST- 8.8-A2R (IN6RD)	2.000	ST			

200 Специальные инструменты (0.120-555.0)

Поз.	Обозначение	Количество	Единица
201	Инструмент Манометр	1.000	ST
202	Инструмент щипцы для снятия клапанов	1.000	ST
203	Инструмент запорный кран	1.000	ST
204	Инструмент седло клапана ограничитель пе	1.000	ST
205	Инструмент оправка шлицевые кольца -Pist	1.000	ST
206	Инструмент втулка шлицевые кольца -Pisto	1.000	ST
207	Инструмент втулка шлицевые кольца -Pisto	1.000	ST
208	Инструмент вспомогательный стержень упло	1.000	ST
209	Инструмент Съемник с внутренним захватом	1.000	ST
210	Инструмент контролпора Съемник с внутренн	1.000	ST
211	Инструмент Съемник с внутренним захватом	1.000	ST
212	Инструмент винт монтаж M6x80	1.000	ST
220	Инструмент магнитное поле испытательное	1.000	ST
230	Инструмент адаптер System2000;M22x1,5	1.000	ST
240	Инструмент испытательное устройство элек	1.000	ST
250	Инструмент испытательное устройство элек	1.000	ST






Поз.	Материальный №	Обозначение	Количество	Единица
1	4.742-025.0	Контрольный манометр	1.000	ST






202 Инструмент щипцы для снятия клапанов (0.120-003.0)

Поз.	Материальный №	Обозначение	Количество	Единица
1	4.901-062.0	Инструмент щипцы для снятия клапанов	1.000	ST











203 Инструмент запорный кран (0.120-004.0)

Поз.	Материальный №	Обозначение	Количество	Единица
1	4.580-034.0	Клапан	1.000	ST











204 Инструмент седло клапана ограничитель пе (0.120-006.0)

Поз.	Материальный №	Обозначение	Количество	Единица
1	4.901-054.0	Инструмент седло клапана ограничитель пе	1.000	ST











205 Инструмент оправка шлицевые кольца -Pist (0.120-031.0)

Поз.	Материальный №	Обозначение	Количество	Единица
1	5.901-055.0	Импульсная оправка A=27,6mm;B=19,5mm	1.000	ST







206 Инструмент втулка шлицевые кольца -Pisto (0.120-032.0)

Поз.	Материальный №	Обозначение	Количество	Единица
2	5.901-144.0	Монтажная втулка С=39,9;D=29,7;E=7мм	1.000	ST




207 Инструмент втулка шлицевые кольца -Pisto (0.120-044.0)

Поз.	Материальный №	Обозначение	Количество	Единица
2	5.901-136.0	Монтажная втулка С=37,9;D=29,7;E=13,5mm	1.000	ST









Schmierung mit Kupferpaste /
Lubrication with copper paste /
Lubrification avec cuivre pâte /
Lubricación con pasta de cobre
6.869-015.0









208 Инструмент вспомогательный стержень упло (0.120-017.0)

Поз.	Материальный №	Обозначение	Количество	Единица
1	5.901-076.0	Инструмент D=9,0mm	1.000	ST









209 Инструмент Съемник с внутренним захватом (0.120-062.0)

Поз.	Материальный №	Обозначение	Количество	Единица
1	6.815-029.0	Внутренний экстрактор D8-12mm	1.000	ST







210 Инструмент контролпора Съемник с внутренн (0.120-060.0)

Поз.	Материальный №	Обозначение	Количество	Единица
2	6.815-009.0	Инструмент контролпора Съемник с внутренн	1.000	ST







211 Инструмент Съемник с внутренним захватом (0.120-064.0)

Поз.	Материальный №	Обозначение	Количество	Единица
1	6.815-008.0	Внутренний экстрактор D20-30mm	1.000	ST




212 Инструмент винт монтаж M6x80 (0.120-075.0)

Поз.	Материальный №	Обозначение	Количество	Единица
1	7.304-482.0	Шестигранный винт M 6x80-A4-70 ISO 4017	2.000	ST






220 Инструмент магнитное поле испытательное (0.120-104.0)






Поз.	Материальный №	Обозначение	Количество	Единица
1	6.803-003.0	Магнит испытательное устройство	1.000	ST



Standard M22x1,5



System 2000




Поз.	Материальный №	Обозначение	Количество	Единица
1	4.401-072.0	Болтовая деталь System2000;M22x1,5	1.000	ST



Das Prüfgerät ist zum Prüfen und Messen an instandgesetzten oder geänderten elektrischen Geräten nach DIN VDE 0701 oder DIN VDE 0702 bestimmt. Gemäß diesen Vorschriften müssen nach einer Instandsetzung oder Änderung elektrischer Geräte der Schutzleiterwiderstand, der Isolationswiderstand, der Ersatz-Ableitstrom und bei Datenverarbeitungs-Einrichtungen und Büromaschinen die Spannungsfreiheit berührbarer leitfähiger Teile gemessen werden.

The tester is intended for the testing and measurement of repaired or modified electrical devices in accordance with DIN VDE 0701-702. These regulations require the measurement of protective conductor resistance, insulation resistance and equivalent leakage current for repaired or modified electrical devices, as well as testing for the absence of voltage at exposed, conductive parts for data processing systems and office machines.



(2) Signallampe PE zur Prüfung des Netzschutzeiters
Die Signallampe PE leuchtet, wenn zwischen der berührten Kontaktfläche (4) und dem Schutzkontakt des Netzzanschlusssteckers (1) eine Potentialdifferenz von ≥ 100 V besteht.

(3) Krokodilklemme (Greifklemme zum Aufstecken auf die Prüfspitze)
Mit der Krokodilklemme schließen Sie, zur Messung des Schutzleiterwiderstandes, das Gehäuse des Prüflings an. Achten Sie dabei auf guten Kontakt!

(4) Kontaktfläche am Mains-Kontakt
Bei dem Berühren der Kontaktfläche leuchtet die Signallampe (2), wenn zwischen dem Schutzleiter PE des Netzzanschlusssteckers (1) und der berührten Kontaktfläche eine Potentialdifferenz von ≥ 100 V besteht.
Die Kontaktfläche ist von allen Anschlüssen und von der Messschaltung galvanisch getrennt und entspricht somit der Schutzklasse II!

Prüfen der Schutzleiterpotentiale

Berühren Sie mit dem Finger die Kontaktfläche (4) und gleichzeitig ein geerdetes Teil (z.B.

Wasserleitung). Die Signallampe PE (2) darf dabei nicht leuchten! Das Potential zwischen dem Schutzleiter des Netzzanschlusssteckers (1) und der Kontaktfläche (4) ist dann ≤ 100 V.

(2) PE Signal Lamp for Protective Conductor Testing

The PE signal lamp lights up, if a potential difference of > 100 V occurs between the contacting surface (4) and the earthing contact at the mains plug (1).

(3) Alligator clip (holder clip) for attachment to the test probe
Connect the housing of the device under test with the alligator clip for measurement of protective conductor resistance.

(4) Contacting Surface for Contact Finger
The PE signal lamp (2) lights up, if a potential difference of ≥ 100 V occurs between the PE protective conductor at the mains plug (1) and the contacting surface. The contacting surface is electrically isolated from all terminals, as well as from the measuring circuit, and thus conforms to protection class II!


Testing Protective Conductor Potential
Bring the contact finger into contact with the contacting surface (4) and, at the same time, with a grounded object (e.g. a water pipe). The PE signal lamp (2) must not light up! Potential between the mains plug protective conductor (1) and the contacting surface (4) is then ≤ 100 V.

Anschließen des Prüflings (A) an das Prüfgerät


Für die Messung von Schutzleiterwiderstand, Isolationswiderstand und Ersatz-Ableitstrom

Connecting the Device Under Test to the Test Instrument
for the measurement of protective conductor resistance, insulation resistance and equivalent leakage current


DUT with protective conductor (Safety Class I) and Mains Plug / Prüflinge der Schutzklasse I mit Netzstecker




Safety Class II DUT / Prüflinge der Schutzklasse II



DUT Without Mains Plug or Safety Class III DUT / Prüflinge ohne Netzstecker und Prüflinge der SK III



3-Phase DUT / Prüflinge für Dreistrom-Anschluss



240 Инструмент испытательное устройство элек (0.120-160.0)

Поз.	Материальный №	Обозначение	Количество	Единица
1	6.803-034.0	Электрическое испытательное устройство M	1.000	ST



METREL MI3309 Delta GT


Messfunktionen:

- Schutzleiterwiderstand.
- Isolationswiderstand.
- Isolationswiderstand isolierter berührbarer leitfähiger Teile (S-Sonde).
- Ersatzableiststrom und Ersatzableiststrom isolierter berührbarer leitfähiger Teile (S-Sonde).
- Differenzstrom.
- Berührungstrom.
- Leistung und RCD/FI Prüfung (Tragbare RCD).
- Funktions- und Sichtprüfung (dreiphasige prüflinge über optionale Messadapter prüfbar (A 1316, A 1317).
- Polariäusprfung von IEC-Anschlusskabeln.

Measuring Functions

- Functional and visual inspection
- Earth bond resistance
- Insulation resistance
- Insulation resistance of isolated accessible conductive parts
- Substitute leakage current
- Substitute leakage current of isolated accessible conductive parts
- Differential leakage current test
- Touch leakage test
- PRCD test
- Power test
- IEC cord polarity test
- TRMS voltage meter

1	LCD-DISPLAY	Punktmatrixdisplay mit Hintergrundbeleuchtung 128 x 64 Pixel.
2	SCHLECHT	Rote Anzeige bewertet das Messergebnis mit SCHLECHT.
3	GUT	Grüne Anzeige GUT bewertet das Messergebnis mit GUT.
4	TEST	Startet die Prüfung / Bestätigt die gewählte Option.
5	AUFWÄRTS	Wählt einen Parameter / Ändert den gewählten Parameterwertes.
6	ABWÄRTS	Speichern/Abrufen/Löschen von Prüfungen im Speicher des Instruments (Akku bei der Delta GT PRO).
7	MEM	Wählt eine Prüfung / Den Punkt / die Option für die ausgewählte Funktion.
8	TAB	Schaltet das Instrument ein oder aus. Um das Instrument ausschalten, muss die Taste 2 Sekunden lang gedrückt werden.
9	EIN / AUS ESC	Das Instrument schaltet sich automatisch 15 Minuten nach der letzten Tastenbetätigung aus. Rückkehr zur vorherigen Ebene. Netz-Prüfsteckdose.
10		
1	LCD	128 x 64 dots matrix display with backlight.
2	FAIL	Red indicator - Reduces PASS / FAIL of result.
3	PASS	Green Indicator - Indicates PASS / FAIL of result.
4	TEST	Starts testing / confirms selected option.
5	UP	Selects parameter / changes value of selected parameter.
6	DOWN	Selects recall / clears tests in memory of instrument.
7	MEM	Selects previous / next option in selected function.
8	TAB	Switches the instrument power on or off.
9	ON / OFF ESC	To switch the instrument Off the key must be pressed for 2 seconds. The instrument automatically turns off in 15 minutes after the last key was pressed. Returns to previous level.
10		Test socket.



250 Инструмент испытательное устройство элек (0.120-205.0)

Поз.	Материальный №	Обозначение	Количество	Единица
1	6.803-034.0	Электрическое испытательное устройство М	1.000	ST